Massage Gun VI Black
Massagepistole VI Black
Pistolet do masażu VI Czarny
Masážní Pistole VI Black
Masážna pištoľ VI Black
Masszázspisztoly VI Black
Pistol de masaj VI Black
Masažni pištolj VI Black
Масажен пистолет VI Black
Пістолет для масажу VI Black
Массажный пистолет VI Black
Masažna Pištola VI Black
Πιστόλι Μασάζ (Massage Gun) VI Black
Пиштољ за масажу VI Black
Masažni Pištolj VI Black

GymBeam

Charging:

- Before using the product for the first time, you should fully charge the battery, which takes up to 6 hours. Simply plug the charger into a standard electrical outlet and then plug the connector into the battery's charging port on the bottom of the massage gun handle, where you can also turn the product on and off.
- After following the previous instructions, the LED strip on the handle will start flashing green, which indicates that the battery is being charged. As soon as the LED strip stops flashing and stays green, the battery is fully charged.
- The battery can be recharged at any time and at any battery level (if it is not already fully charged).
- The average battery life is approximately 4-6 hours depending on the selected speed of the massage program and the applied massage pressure during use.
- Disconnect the charger from the electrical outlet after each charge.
- To pull the battery out, press the plastic button located in the axis of the handle (battery) and the cooling ventilation ports of the pistol, and then pull out the battery handle with caution and moderate force. Connect the battery handle to the massage gun by simply sliding the handle back in the same orientation with the gun as when you pulled the handle out.

Use:

- Choose your preferred massage head and press it in. Make sure the massage head is placed correctly.
- At the bottom of the handle, you will find a switch for "ON" and "OFF" status, which you need to switch to the "ON" position.
- When the device is switched on, the LED strip on the handle will light up green and the LCD display on the device will turn on.
- To start the massage gun, press the middle red button on the LCD display.
- Use the + and - buttons on the LCD display to select the desired intensity (speed) within 1-30 speed levels.
- In the right part of the display, use the numerical scale up to 100 to find out the battery level, where 100 indicates a fully charged battery.
- Use the massage gun only on dry areas of the body within the required pressure and intensity. Massage the desired area for about 60 seconds and then move smoothly to the next part of the body.
- Once you want to stop and finish your massage, press the middle red button on the LCD display again.
- At the bottom of the handle, you will find a switch for "ON" and "OFF" status, switch it to the "OFF" position, and it will turn off the product completely.
- Then gently pull the massage head out.
- After using the massage gun, wipe the surface of the device and the used massage head with a slightly damp towel, and dry with a soft cloth.

Massage head user manual:

- **Fork Massage Head:** Typically used to relax and massage the long and narrow muscles that are, for example, in the area of the spine - spinal muscles. Careful and slow massage of the neck area, Achilles tendon, or shin is also possible.
- **Bullet Massage Head:** The rounded head helps with a more intense and deeper muscle massage. The massage head is suitable for massaging and activating Trigger Points.
- **Round Massage Head:** This is the most versatile massage attachment for wide use on large muscle groups and their medium-intensity massage. You will appreciate it, for example, when massaging the back, shoulders, arms, hips, buttocks, quadriceps, hamstrings, or calves.
- **Flat Massage Head:** It is suitable for massaging the whole body, especially in areas with flat muscles and around sensitive and bony areas. It is suitable for massaging the back muscles or forearms.
- **Golden Finger Massage Head:** You can use it as a gentler alternative to the bullet massage head to activate and release Trigger Points, which can relieve their stiffness, pain, and tension. This massage head is also used especially for massaging soft tissues and smaller parts of the body replicating movements of palms or soles.
- **Adze Massage Head:** Thanks to the smaller impact area of the massage head, it reaches even hard-to-reach places, and it effectively massages, for example, the area of the cervical spine, palms, or feet. It is also suitable for massaging the back muscle groups. In the area of the cervical spine, increased caution, gentleness, and the use of less intensity are required.

Warranty

The warranty is 2 years from the date of purchase and expires in the following cases:

- Damage caused by accident, mishandling, improper use, or transport.
- The product has been subjected to unauthorized repair or unauthorized handling.
- The product was not used as instructed.
- The damage exceeds the price of the product.
- The deterioration of the delivered product resulting from improper storage, use or cleaning.
- Failure to provide dated proof of purchase.

Warning

Talk to your doctor before using the product, especially if you have any health problems, suffer from an ongoing acute or chronic illness, are pregnant, or have had joint changes. The product is intended for adults only. Do not use the massage gun on joints, head, or other bony parts of the body. Bruises may appear after use. As soon as you feel any discomfort or pain in the massaged area, stop using the product immediately. Keep your hair or any part of your body away from the moving part of the appliance and the cooling ventilation holes on the back of the engine to prevent pinching. Do not insert any objects into the cooling ventilation holes on the back of the engine. The device is not intended for use underwater, even in hazardous conditions where there is a risk that water could get into the internal system, for example through the cooling holes of the engine. Always avoid any possibility of water getting inside the product. Store and use the product away from liquids and heat sources. Use only the charger provided in the product packaging. Check the device carefully before each use. Do not interfere with the operation of the product in any way. Do not start or charge the device in an unattended state. Do not handle the product in any hazardous manner that could damage the product or injure the user. Do not remove the screws or attempt to disassemble the product. After reaching continuous operation for one hour, turn off the product and leave it off for half an hour before using it again. Store the product in a dry place, protect from heat, humidity, and direct sunlight.

Technical Specifications

Benefits.....LCD touch display
Battery.....rechargeable, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Battery Life.....4-6 hrs. (depending on the selected speed)
Charging Time.....2 hrs.
Speed Levels.....30 adjustable speed settings
Massage Heads.....6 interchangeable massage gun attachments
Frequency.....3200 rpm
Amplitude.....10 mm
Noise Level.....up to 45db
Weight.....1,2 kg

Made for: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distributor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Made in China

GymBeam

Massage Gun VI Black

Ladevorgang:

- Vor der ersten Anwendung des Produkts ist es notwendig, den Akku vollständig aufzuladen. Das dauert in etwa 6 Stunden. Dabei reicht es das Ladegerät in eine gewöhnliche Steckdose einzustecken und den Ladeanschluss mit dem Akkugerät anzuschließen. Diesen findest du auf der unteren Seite des Pistolengriffs neben dem An-und Ausschaltknopf.
- Darauffolgend beginnt auf dem Pistolengriff ein LED-Streifen grün zu leuchten, was den verlaufenden Ladevorgang signalisiert. Sobald der LED-Streifen kontinuierlich grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
- Den Akku kann man jederzeit und bei jedem Zustand seiner Kapazität aufladen (vorausgenommen, dass er nicht vollständig geladen ist).
- Der Akku hält im Durchschnitt ungefähr 4-6 Stunden, je nach Geschwindigkeit des jeweiligen Massageprogramms und des durchgeführten Drucks der Massage.
- Ziehe nach jedem Aufladen das Ladegerät aus dem Stromanschluss raus.
- Wenn du den Pistolengriff mit dem Akku von der Massagepistole trennen willst, drücke einfach den Plastikknopf, welcher in der Achse des Pistolengriffs (Akku) und Kühlanlage der Pistole befestigt ist. Ziehe danach vorsichtig und mit einer angemessenen Stärke den Griff mit dem Akku heraus. Den Pistolengriff mit dem Akkugerät kannst du mit der Massagepistole auf dieselbe Weise wieder anschließen, wie du ihn auch herausgezogen hast, d. h. indem du den Griff in derselben Richtung zurück an die Pistole ansteckst.

Anwendung:

- Wähle dir deinen bevorzugten Massageaufsatz aus und stecke ihn behutsam in den Massagekopf ein. Versichere dich noch einmal, dass der Aufsatz richtig eingesteckt ist.
- Auf der unteren Seite des Pistolengriffs befindet sich ein „ON" und „OFF" Knopfdruck. Stelle ihn auf „ON" ein.
- Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, beginnt auf dem Pistolengriff ein grüner LED-Streifen zu leuchten. Gleichzeitig schaltet sich auf dem Gerät auch der LCD-Display an.
- Die Massagepistole schaltest du mithilfe der mittleren roten Taste auf dem LCD-Display ein.
- Mit der + und - Taste kannst du auf dem LCD-Display die Intensitätsstufe auf einer Skala von 1-30 (Geschwindigkeit) einstellen.
- Im rechten Teil des Displays kannst du den Akkuzustand feststellen. Dieser ist von 1-100 abgestuft, wobei 100 für einen vollgeladenen Akku steht.
- Verwende die Massagepistole nur auf sorgfältig abgetrocknete Körperpartien und suche dir die Intensität und Druck der Massage aus. Massiere die betroffene Stelle circa 60 Sekunden lang und gehe direkt auf eine andere Stelle über.
- Wenn du die Massagepistole abschalten willst, drücke erneut die mittlere rote Taste auf dem LCD-Display.
- Auf der unteren Seite des Pistolengriffs findest du eine Umschaltertaste zwischen „ON" und „OFF". Drücke diese auf „OFF", damit das Gerät vollständig ausgeschaltet wird. Ziehe den Massageaufsatz danach behutsam und geradewegs aus dem Massagekopf raus.
- Wische nach der Verwendung der Massagepistole die benutze Oberfläche des Massageaufsatz mit einem leicht befeuchteten Tuch ab und trockne sie mit einem weichen Lappen anschließend ab.

Massageaufätze:

- **Fork (Gabelkopf-Aufsatz):** dieser Aufsatz eignet sich zum Entspannen und Massieren langer und schlanker Muskeln - zum Beispiel der aufrichtenden Muskeln im Bereich der Wirbelsäule. Außerdem kann man mit vorsichtigen und langsamen Bewegungen auch den Nackenbereich, die Achillesferse oder das Schienbein massieren.
- **Bullet (Kegelkopf-Aufsatz):** mithilfe dieser abgerundeten Spitze kann man die Muskeln intensiver und tiefer massieren. Der Aufsatz eignet sich für die Massage und Aktivierung der Trigger Punkte.
- **Round (Kugelkopf-Aufsatz):** bei diesem Aufsatz handelt es sich um einen universalen Klassiker, der für große Muskelflächen geeignet ist und bei einer durchschnittlichen Intensitätsstufe vielseitig anwendbar ist. Er passt zum Beispiel für eine Rückenmassage, oder eine Massage der Schultern, Achseln, Hüften, Waden, des Hinterns sowie des vorderen und hinteren Oberschenkelmuskels.
- **Flat (flacher Aufsatz):** dieser Aufsatz ist für eine Ganzkörpermassage hervorragend, vor allem aber für flache Muskelpartien. Der Aufsatz eignet sich aber auch für sensible und knochige Stellen, wie zum Beispiel Rückenmuskeln oder Vorderarme.
- **Golden Finger (Fingeraufsatz):** Diesen Aufsatz kann man als eine leichtere Variante des Bullet-Aufsatzes verwenden. Er dient zur Aktivierung der Trigger Punkte, welche die Muskelsteifheit, Schmerzen und Spannungen lindern können. Außerdem kann man damit hervorragend Weichgewebe und kleinere Körperteile auf Handgelenken und Fußsohlen massieren..
- **Adze (Pfeilaufsatz):** dank der niedrigeren Stoßfläche gelangt der Aufsatz auch auf schwer erreichbare Stellen und massiert effektiv beispielsweise den Nackenbereich, Handflächen, Fußsohlen und sogar diverse Rückenmuskeln durch. Bei der Massage im Nackenbereich ist ein äußerst sorgsamer und sensibler Umgang mit der Massagepistole notwendig, sowie eine geringe Intensitätsstufe empfehlenswert.

Garantie:

Die Garantie dieses Artikels beträgt 2 Jahre ab dem Zeitpunkt des Einkaufs und hört bei den folgenden Fällen auf:

- Beschädigung des Produkts wurde durch einen Unfall, Missbrauch, unangemessenen Gebrauch oder Transport verursacht
- das Produkt wurde einer unberechtigten Reparatur oder einem unautorisierten manipulatorischen Eingriff unterzogen,
- das Produkt wurde nicht laut Anleitung verwendet
- der Schaden übersteigt den Artikelpreis
- der Bestand des Produkts verschlechterte sich aufgrund inadäquater Lagerung, Umgang oder Pflege des Nutzers.

Hinweis

Berate dich vor der Anwendung dieses Produkts mit deinem Hausarzt, vor allem dann, wenn du jegliche Gesundheitsprobleme hast, an akuten oder chronischen Erkrankungen leidest, schwanger bist, oder künstliche Gelenke hast. Das Produkt ist ausschließlich für Erwachsene geeignet. Die Massagepistole darf nicht auf Gelenke, Kopf und andere Knochenpartien angewendet werden. Nach der Anwendung können blaue Flecken auftreten. Sobald du auf einer der massierten Stellen ein unangenehmes Gefühl oder jegliche Schmerzen empfindest, beende den Vorgang unverzüglich. Um Einklemmungen zu vermeiden, Haare und jegliche Körperteile in einem ausreichenden Abstand von den beweglichen Gerätsteilen, sowie der Kühlanlage auf der hinteren Seite des Motors halten. Keine Gegenstände in die Öffnung der Kühlanlage auf der hinteren Seite des Motors hineinlegen! Das Gerät darf nicht mit Wasser in Kontakt geraten. Dies gilt auch für den Fall, wenn das Risiko besteht, dass Wasser ins Innere des Systems, zum Beispiel durch die Öffnung der Kühleranlage gelangen könnte. Daher ist es notwendig, jegliche Gelegenheit, bei der Wasser ins Innere des Geräts gelangen könnte, zu verhindern. Bewahre und verwende das Produkt in einer ausreichenden Entfernung von Flüssigkeiten und Heizquellen auf. Verwende ausschließlich das Ladegerät, welches in der Bestellung mitgeliefert wurde. Vor jeder Anwendung sollte man das Gerät gründlich kontrollieren und auf gar keinen Fall in das innere Funktionssystem des Produkts eingreifen. Bei Abwesenheit das Gerät nicht anlassen oder aufladen. Meide jeglichen riskanten Umgang mit dem Produkt, welcher zu einer Beschädigung des Produkts oder Verletzung des Nutzers führen könnte. Entferne nicht die Schrauben und versuche nicht das Produkt zu zerlegen. Nach einer ununterbrochenen einstündigen Nutzung des Produkts ist es notwendig, es für eine halbe Stunde auszuschalten und ruhen zu lassen. Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Hitze, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht schützen.

Technische Angaben

Vorteile.....LCD Touch Display
Batterie.....rechargeable, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Batterielebensdauer...4-6 h (je nach ausgewählter Geschwindigkeit)
Aufladezeit.....2 h.
Geschwindigkeitsstufe.....30 einstellbare Geschwindigkeitsstufen
Massageaufsätze.....6 austauschbare Massagepistolenaufsätze
Frequenz.....3200 rpm
Schwingungsweite.....10 mm
Lautstärke.....bis 45db
Gewicht.....1,2 kg

Hergestellt für: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Vertreiber: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Hergestellt in China

GymBeam

Massagepistole VI Black

Ładowanie:

- Przed użyciem produktu po raz pierwszy powinieneś naładować baterię do maksimum, co zajmuje około 6 godzin. Po prostu podłącz ładowarkę do zwykłego gniazdka i następnie podłącz wtyczkę do wejścia ładowania baterii w dolnej części rączki pistoletu do ładowania, gdzie możesz również włączyć i wyłączyć produkt.
- Po wykonaniu poprzednich instrukcji pasek LED na rączce zacznie świecić się na zielono, co wskazuje na to, że bateria się ładuje. Kiedy tylko pasek LED przestanie się świecić i pozostanie zielony, bateria jest w pełni naładowana.
- Bateria może być ponownie ładowana w każdej chwili i przy każdym poziomie naładowania baterii (wykluczając pełne naładowanie).
- Średnia długość życia baterii to mniej więcej 4-6 godzin w zależności od wybranej prędkości programu do masowania i zastosowanego nacisku podczas używania.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka po każdym ładowaniu.
- Aby wyciągnąć baterię, naciśnij plastikowy przycisk znajdujący się na osi rączki (bateria) i chłodzących otworach wentylacyjnych pistoletu, następnie wyciągnij uchwyt baterii z ostrożnością i umiarkowaną siłą. Podłącz uchwyt baterii do pistoletu do masażu po prostu poprzez wsunięcie uchwytu z powrotem w takim samym ustawieniu w stosunku do pistoletu, jak kiedy wyciągałeś uchwyt.

Użytkowanie:

- Wybierz głowicę masującą i wsuń ją. Upewnij się, że głowica masująca jest umieszczona poprawnie.
- Na spodzie rączki znajdziesz przycisk "WŁĄCZ" i "WYŁĄCZ", który musisz umieścić w pozycji "WŁĄCZ".
- Kiedy urządzenie będzie włączone, pasek LED na rączce zapali się na zielono i włączy się wyświetlacz LCD na urządzeniu.
- Aby pistolet do masażu zaczął pracować, wciśnij środkowy czerwony przycisk na wyświetlaczu LCD.
- Użyj przycisków + i - na wyświetlaczu LCD, aby wybrać pożądaną intensywność (prędkość) spośród 30 dostępnych poziomów prędkości.
- W prawej części wyświetlacza użyj skali numerycznej w zakresie do 100, aby poznać poziom baterii, gdzie 100 oznacza pełne naładowanie baterii.
- Używaj pistoletu do masażu wyłącznie na suchych obszarach ciała z pożądanym naciskiem i intensywnością. Masuj wybrany obszar przez około 60 sekund i następnie przejdź delikatnie do kolejnej części ciała.
- Kiedy będziesz chciał przestać i zakończyć masaż, ponownie wciśnij środkowy czerwony przycisk na wyświetlaczu LCD.
- W dolnej części rączki znajdziesz przycisk "WŁĄCZ" i "WYŁĄCZ", ustaw go w pozycji "WYŁĄCZ", przez co produkt całkowicie się wyłączy.
- Następnie delikatnie wysuń głowicę do masowania.
- Po użyciu pistoletu do masażu przetrzyj powierzchnię urządzenia i używaną głowicę do masowania lekko wilgotnym ręcznikiem i suchą, miękką ściereczką.

Instrukcja użytkowania głowic masujących:

- **Głowica Masująca Fork:** Zwykle używana do relaksowania i masowania podłużnych i wąskich mięśni, które znajdują się na przykład w obszarze kręgosłupa - mięśni kręgosłupa. Ostrożnie i powoli masuj obszar szyi, ścięgno Achillesa, można również masować goleń.
- **Głowica Masująca Bullet:** Zaokrąglona głowica pomaga w intensywniejszym i głębiej docierającym masażem. Głowica masująca nadaje się do masowania i aktywowania Punktów Spustowych.
- **Głowica Masująca Round:** Jest to najbardziej uniwersalna przystawka o zróżnicowanym zastosowaniu dla większych grup mięśni i masowania ich ze średnią intensywnością. Docenisz ją szczególnie, masując na przykład plecy, ramiona, ręce, biodra, pośladki, mięśnie czworogłowe, ścięgna udowe oraz łydki.
- **Głowica Masująca Flat:** Jest idealna do masowania całego ciała, szczególnie w obszarach z płaskimi mięśniami oraz wokół wrażliwych i kościstych miejsc. Jest odpowiednia do masowania mięśni pleców i przedramion.
- **Głowica Masująca Golden Finger:** Możesz używać jej jako delikatniejszej alternatywy dla głowicy masującej bullet, aby aktywować i odblokować Punkty Spustowe, co może złagodzić ich zesztywnienie, ból i napięcie. Ta głowica masująca jest również używana do masowania szczególnie tkanek miękkich i mniejszych części ciała, odwzorowując ruchy dłoni i stóp.
- **Głowica Masująca Adze:** Dzięki mniejszej powierzchni oddziaływania głowicy masującej, dociera ona nawet do trudno dostępnych obszarów i skutecznie masuje na przykład obszar kręgosłupa szyjnego, dłoni lub stóp. Jest również idealna do masowania mięśni pleców. W obszarze kręgosłupa szyjnego wymagana jest większa ostrożność, delikatność oraz użycie mniejszej intensywności.

Gwarancja

Gwarancja obejmuje 2 lata od daty zakupu i wygasa w następujących przypadkach:

- Uszkodzenie spowodowane wypadkiem, niedozwolonym traktowaniem, niewłaściwym używaniem lub transportowaniem.
- Produkt został poddany nieautoryzowanej naprawie lub nieautoryzowanemu użytkowaniu.
- Produkt nie był użytkowany zgodnie z zaleceniami.
- Wartość uszkodzenia przekracza wartość produktu.
- Zniszczenie dostarczonego produktu będące rezultatem niepoprawnego przechowywania, użytkowania lub czyszczenia.
- Brak przedstawienia datowanego dowodu zakupu.

Ostrzeżenie

Skonsultuj się ze swoim lekarzem przez użyciem produktu, szczególnie jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, cierpisz na trwającą chorobę o ostrym przebiegu lub na chorobę chroniczną, jesteś w ciąży lub miałeś zmiany zwyrodnieniowe stawów. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Nie używać pistoletu do masażu na stawach, głowie lub jakichkolwiek innych kościstych częściach ciała. Po użytkowaniu mogą pojawić się siniaki. Kiedy tylko poczujesz jakikolwiek dyskomfort lub ból w masowanym obszarze, natychmiast zaprzestań użytkowania produktu. Utrzymuj włosy i inne części twojego ciała z dala od ruchomych części urządzenia oraz od chłodzących otworów wentylacyjnych w tylnej części urządzenia, aby zapobiec ich przyskrzynieniu. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w chłodzących otworach wentylacyjnych w tylnej części silnika. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania pod wodą, nawet w niebezpiecznych warunkach, kiedy istnieje ryzyko, że woda mogłaby dostać się do systemu wewnętrznego, na przykład poprzez otwory chłodzące silnika. Zawsze unikaj jakichkolwiek możliwości dostania się wody do wewnątrz urządzenia. Przechowuj i używaj produkt z dala od jakichkolwiek płynów oraz źródeł ciepła. Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej do produktu. Sprawdź urządzenie dokładnie przed każdym użyciem. Nie zakłócaj działania produktu w żaden sposób. Nie włączaj ani nie ładuj urządzenia bez nadzoru. Nie obsługuj produktu w niebezpieczny sposób, który mógłby uszkodzić produkt lub zranić użytkownika. Nie usuwaj śrub ani nie podejmuj prób rozmontowania produktu. Po użytkowaniu przez pełną godzinę wyłącz urządzenie i pozostaw je wyłączone na pół godziny przed ponownym użyciem. Przechowuj produkt w suchym miejscu, chroń przed ciepłem, wilgotnością i bezpośrednim światłem słonecznym.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz	LCD ekran dotykowy
Bateria	do ładowania, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Czas trwania na baterii	4-6 godzin. (w zależności od trybu prędkości)
Czas ładowowania	2 godziny
Prędkość	30 poziomów
Główki masujące	6 wymiennych nasadek
Częstotliwość	3200 rpm
Zakres	10 mm
Poziom hałasu	do 45db
Waga	1,2 kg

Stworzone dla: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Dystrybutor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Wyprodukowany w Chinach

GymBeam

Pistolet do masażu VI Czarny

Nabíjení:

- Před prvním použitím produktu je nejprve zapotřebí plně nabít baterii, což trvá až 6 hodin. Nabíječku stačí zapojit do běžné domácí elektrické zásuvky a následně připojit nabíjecí konektor do nabíjecího portu baterie na spodní části rukojeti masážní pistole, kde se rovněž produkt zapíná a vypíná.
- Po splnění předchozích pokynů začne na rukojeti pulzovat LED pásek zelenou barvou, což značí probíhající nabíjení baterie. Jakmile přestane LED pásek pulzovat a bude kontinuálně svítit zeleně, baterie je plně nabitá.
- Baterii je možné kdykoliv nabít za jakéhokoliv kapacitního stavu (pokud již není plně nabitá).
- Průměrná doba provozu baterie je zhruba 4–6 hodin v závislosti na zvolené rychlosti masážního programu a aplikovaném tlaku masáže během používání.
- Po každém nabíjení odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie.
- Pokud chcete rukojeť s baterií oddělit od pistole, zmáčkněte plastový knoflík umístěný v ose rukojeti (baterie) a chladícího odvětrávání pistole a následně rukojeť s baterií za použití opatrnosti a umírněné síly vytáhněte. Rukojeť s baterií následně spojíte s masážní pistolí jednoduchým zasunutím rukojeti zpět se stejnou orientací s pistolí, jako jste rukojeť vytáhli.

Provoz:

- Vyberte si vámi preferovaný masážní nástavec a šetrným způsobem jej zasuňte do masážní hlavice přístroje. Ujistěte se, že je nástavec správně umístěn.
- Na spodní části rukojeti najdete přepínač mezi stavem "ON" a "OFF", který přepnete do pozice "ON".
- Po zapnutí přístroje se rozsvítí LED pásek na rukojeti zeleným světlem a zároveň se zapne i LCD displej na přístroji.
- Masážní pistoli uvedete do provozu stisknutím prostředního červeného tlačítka na LCD displeji.
- Tlačítky + a - na LCD displeji si můžete zvolit požadovanou intenzitu (rychlost) provozu produktu v rámci 1–30 stupňů rychlosti.
- V pravé části displeje pomocí číselné stupnice do 100 zjistíte úroveň nabití baterie, kdy 100 značí plně nabitý akumulátor.
- Masážní pistoli používejte pouze na pečlivě osušené oblasti těla v rámci požadovaného tlaku a intenzity masáže. Požadovanou oblast masírujte zhruba 60 vteřin a poté plynule přejděte na další partii těla.
- Jakmile chcete ukončit provoz masážní pistole, opět stiskněte prostřední červené tlačítko na LCD displeji.
- Na spodní části rukojeti najdete přepínač mezi stavem "ON" a "OFF", který přepnete do pozice "OFF", čímž dojde k úplnému vypnutí produktu.
- Následně šetrným způsobem v přímém směru vytáhněte z hlavice přístroje masážní nástavec.
- Po použití masážní pistole otřete povrch zařízení a použitého masážního nástavce mírně navlhčeným ručníkem a osušte měkkým hadříkem.

Masážní nástavce:

- **Fork (vidlička, rozdvojený nástavec):** Slouží typicky k uvolnění a masírování dlouhých a úzkých svalů, které najdete například v oblasti páteře v podobě jejich vzpřimovačů. Možné je i opatrné a pomalé masírování krční oblasti, Achillovy šlachy nebo holeně.
- **Bullet (kuželový nástavec):** Zaoblená špička pomůže s intenzivnějším a hlubším masírováním svalů. Nástavec je vhodný k masáži a aktivaci spouštěcích bodů (Trigger Pointů).
- **Round (kulovitý nástavec):** Jedná se o nejuniverzálnější masážní nástavec pro široké použití na velké svalové skupiny a jejich průměrně intenzivní masáž. Oceníte jej například při masáži zad, ramen, paží, boků, hýždí, kvadricepsů, hamstringů nebo lýtek.
- **Flat (plochý nástavec):** Je vhodný k masáži celého těla, zejména na oblasti s plochými svaly a kolem citlivých a kostnatých míst. Je vhodný například na masáž zádového svalstva nebo předloktí.
- **Golden finger (prstový nástavec):** Můžete jej využít jako jemnější alternativu ke kuželovému nástavci pro aktivaci a uvolnění spouštěcích bodů (Trigger Pointů), což může ulevit od jejich ztuhlosti, bolesti a napětí. Tento nástavec také najde využití zejména při masírování měkkých tkání a menších částí těla v podobě dlaní nebo chodidel.
- **Adze (klínový nástavec):** Díky menší nárazové ploše nástavce se dostane i na těžko dostupná místa a s jeho pomocí efektivně promasírujete například oblast krční páteře, dlaní nebo chodidel. Je vhodný i pro masáž zádových svalových skupin. V oblasti krční páteře je zapotřebí zvýšené opatrnosti, jemnosti a použití menší intenzity.

Záruka

Záruka je 2 roky od data zakoupení a zaniká v následujících případech:

- Poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávnou manipulací nebo transportem.
- Produkt byl podroben neoprávněné opravě nebo neautorizovanému manipulačnímu zásahu.
- Produkt nebyl užíván podle instrukcí.
- Škoda překročila cenu produktu.
- Došlo ke zhoršení stavu produktu v důsledku špatného skladování, zacházení či péče ze strany uživatele.

Upozornění

Před použitím výrobku se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, a to zvláště v případě, pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, trpíte probíhajícím akutním nebo chronickým onemocněním, jste těhotná nebo jste po výměně kloubů. Produkt je určen pouze pro dospělé osoby. Masážní pistoli nepoužívejte na klouby, hlavu ani jiné kostnaté části těla. Po použití se mohou objevit modřiny. Jakmile v masírované oblasti ucítíte jakýkoliv nepříjemný pocit nebo bolest, ihned ukončete provoz produktu. Vlasy nebo jakoukoli část těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivé části zařízení a chladících otvorů na zadní straně motoru, aby nedošlo ke skřípnutí. Nevkládejte jakékoliv objekty do chladících otvorů na zadní straně motoru. Zařízení není určeno k používání pod vodou ani v rizikových podmínkách, kdy hrozí, že by voda mohla proniknout do vnitřního systému například skrze chladící otvory motoru. Vždy tak zabraňte jakékoliv možnosti, aby se voda dostala dovnitř zařízení. Produkt uchovávejte a používejte v dostatečné vzdálenosti od tekutin a zdrojů tepla. Používejte pouze nabíječku dodávanou v balení produktu. Před každým použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. Nezasahujte do systému fungování produktu jakýmkoliv způsobem. Nespouštějte a nenabíjejte zařízení v bezobslužném stavu. Nezacházejte s výrobkem jakýmkoliv rizikovým způsobem, který by mohl způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění uživatele. Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte produkt rozebrat. Po dosažení nepřetržitého hodinového provozu produkt vypněte a před opětovným použitím nechte půl hodiny v klidu vypnutý. Produkt skladujte v suchu, chraňte před teplem, vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Technický popis

Výhody	dotykový LCD displej
Baterie	dobíjecí, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Výdrž baterie	4-6 hod. (v závislosti na zvolené intenzitě)
Doba nabíjení	2 hod.
Funkce	30 stupňů rychlosti
Nástavce	6 různých masážních nástavců na celé tělo
Frekvence vibrací	3200 rpm
Zdvih	10 mm
Hlučnost	do 45db
Hmotnost	1,2 kg

Vyrobeno pro: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distributor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Vyrobeno v Číně

GymBeam

Masážní Pistole VI Black

Nabíjanie:

- Pred prvým použitím produktu je nutné naplno nabiť batériu, čo trvá cca 6 hodín. Nabíjačku stačí pripojiť k bežnej domácej elektrickej zásuvke. Následne pripojte nabíjací konektor do nabíjacieho portu batérie, ktorý nájdete na spodnej časti rukoväti masážnej pištole, kde sa produkt tiež zapína a vypína.
- Po splnení predchádzajúcich pokynov začne na rukoväti zelenou farbou pulzovať LED pásik. To označuje prebiehajúce nabíjanie batérie. Akonáhle začne LED pásik kontinuálne svietiť zelenou farbou, batéria je plne nabitá.
- Batériu je možné nabiť kedykoľvek, za akéhokoľvek stavu jej kapacity (samozrejme v prípade, že nie je plne nabitá).
- Priemerná doba prevádzky batérie je zhruba 4-6 hodín, v závislosti na zvolenej rýchlosti masážneho programu a aplikovanom tlaku masáže behom používania.
- Po každom nabíjaní odpojte nabíjačku od zdroja elektrickej energie.
- Pokiaľ chcete rukoväť s batériou oddeliť od pištole, stlačte plastové tlačidlo umiestnené v osi rukoväte (batérie) a chladiaceho odvetrávania pištole. Potom rukoväť s batériou opatrným spôsobom za použitia adekvátnej sily vytiahnite. Rukoväť s batériou následne spojíte s masážnou pištoľou jednoduchým zasunutím rukoväte späť v rovnakej orientácii s pištoľou, teda tak, ako v prípade, keď ste rukoväť vyťahovali.

Prevádzka:

- Vyberte si vami preferovaný masážny nadstavec a šetrným spôsobom ho zasuňte do masážnej hlavice prístroja. Uistite sa, že je nadstavec správne umiestnený.
- Na spodnej časti rukoväte nájdete prepínač medzi stavom "ON" a "OFF", ktorý prepnite do pozície "ON".
- Po zapnutí prístroja sa zeleným svetlom rozsvieti LED pásik na rukoväti a zároveň sa zapne aj LCD displej na prístroji.
- Masážnu pištoľ uvediete do prevádzky stlačením prostredného červeného tlačidla na LCD displeji.
- Tlačidlami + a - na LCD displeji si môžete zvoliť požadovanú intenzitu (rýchlosť) prevádzky produktu, v rámci 1-30 stupňov rýchlosti.
- V pravej časti displeja pomocou číselnej stupnice do 100 zistíte úroveň nabitia batérie, kedy 100 označuje plne nabitý akumulátor.
- Masážnu pištoľ používajte iba na starostlivo osušené časti tela, v rámci požadovaného tlaku a intenzity masáže. Požadovanú oblasť masírujte zhruba 60 sekúnd a potom plynule prejdite na ďalšiu partiu tela.
- Akonáhle chcete ukončiť prevádzku masážnej pištole, opäť stlačte prostredné červené tlačidlo na LCD displeji.
- Na spodnej časti rukoväte nájdete prepínač medzi stavom "ON" a "OFF", ktorý prepnite do pozície "OFF", čím dôjde k úplnému vypnutiu produktu.
- Potom šetrným spôsobom v priamom smere vytiahnite z hlavice prístroja masážny nástavec.
- Po použití masážnej pištole utrite povrch zariadenia a použitého masážneho nástavca mierne navlhčeným uterákom a osušte mäkkou handričkou.

Masážne nadstavce:

- Fork (vidlička, rozdvojený nadstavec): Slúži na typické uvoľnenie a masírovanie dlhých a úzkych svalov, ktoré nájdete napríklad v oblasti chrbtice, v podobe jej vzpriamovačov. Možné je aj opatrné a pomalé masírovanie krčnej oblasti, Achillovej šľachy alebo prístaly.
- Bullet (kužeľový nadstavec): Zaoblená špička pomôže s intenzívnejším a hlbším masírovaním svalov. Nadstavec je vhodný na masáž a aktiváciu spúšťacích bodov (Trigger Pointov).
- Round (guľovitý nadstavec): Jedná sa o najuniverzálnejší masážny nadstavec, vhodný pre široké použitie na veľké svalové skupiny a ich priemerne intenzívnu masáž. Oceníte ho napríklad pri masáži chrbta, ramien, paží, bokov, pozadia, kvadricepsov, hamstringov alebo lýtok.
- Flat (plochý nadstavec): Je vhodný na masáž celého tela, najmä na oblasti plochých svalov či okolo citlivých a kostnatých miest. Je vhodný napríklad na masáž chrbtového svalstva alebo predlaktí.
- Golden finger (prstový nadstavec): Môžete ho využiť ako jemnejšiu alternatívu kužeľového nadstavec pre aktiváciu a uvoľnenie spúšťacích bodov (Trigger Pointov), čo môže pomôcť uľaviť od ich stuhnutosti, bolesti a napätia. Tento nadstavec tiež nájde využitie pri masírovaní mäkkých tkanív a menších častí tela, v podobe dlaní a chodidiel.
- Adze (klinový nadstavec): Vďaka menšej nárazovej ploche nadstavec sa dostane aj na ťažko dostupné miesta a s jeho pomocou efektívne premasírujete napríklad oblasť krčnej chrbtice, dlaní či chodidiel. Je vhodný aj pre masáž chrbtových svalových skupín. V oblasti krčnej chrbtice je však nutná zvýšená opatrnosť, jemné zaobchádzanie a použitie menšej intenzity.

Záruka

Záruka produktu je 2 roky od dátumu zakúpenia a zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnou manipuláciou alebo transportom.
- Produkt bol podrobený neoprávnenej oprave alebo neautorizovanému manipulačnému zásahu.
- Produkt nebol používaný podľa inštrukcií.
- Škoda prekročila cenu produktu.
- Došlo k zhoršeniu stavu produktu, v dôsledku zlého skladovania, zaobchádzania či starostlivosti zo strany používateľa.

Upozornenie

Pred použitím výrobku sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom. Obzvlášť v prípade, pokiaľ máte akékoľvek zdravotné problémy, trpíte prebiehajúcim akútnym alebo chronickým ochorením, ste tehotná alebo ste po výmene kĺbov. Produkt je určený iba pre dospelé osoby. Masážnu pištoľ nepoužívajte na kĺby, hlavu, ani iné kostnaté časti tela. Po použití sa môžu objaviť modriny. Akonáhle v masírovanej oblasti pocítite akýkoľvek nepríjemný pocit alebo bolesť, ihneď ukončite prevádzku produktu. Vlasy alebo akúkoľvek časť tela udržujte v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivej časti zariadenia a chladiacich otvorov na zadnej strane motora, aby nedošlo k priškripnutiu. Nevkladajte akékoľvek objekty do chladiacich otvorov na zadnej strane motora. Zariadenie nie je určené na použitie pod vodou, ani v rizikových podmienkach, kde hrozí, že by voda mohla preniknúť do vnútorného systému, napríklad cez chladiace otvory motora. Vždy tak zabráňte akejkoľvek šanci, aby sa voda dostala do útrob zariadenia. Produkt uchovávajte a používajte v dostatočnej vzdialenosti od tekutín a zdrojov tepla. Používajte iba nabíjačku dodávanú v balení produktu. Pred každým použitím zariadenie starostlivo skontrolujte. Nezasahujte do systému fungovania produktu akýmkoľvek spôsobom. Nespúšťajte a nenabíjajte zariadenie v bezobslužnom stave. Nezachádzajte s výrobkom akýmkoľvek rizikovým spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie produktu alebo viesť k zraneniu používateľa. Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte produkt rozobrať. Po dosiahnutí nepretržitej hodinovej prevádzky produkt vypnite a pred opätovným použitím nechajte pol hodinu v pokoji vypnutý. Produkt skladujte v suchu, chráňte pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.

Technický popis

Výhody	Dotykový LCD display
Batéria	dobíjacia, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Výdrž batérie	4-6 hod. (v závislosti na zvolenej intenzite)
Doba nabíjania	2 hod.
Funkcia	30 stupňov rýchlosti
Nadstavce	6 rôznych masážnych nadstavcov pre celé telo
Frekvencia vibrácií	3200 rpm
Zdvih	10 mm
Hlučnosť	do 45db
Hmotnosť	1,2 kg

Vyrobené pre: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distribútor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Vyrobené v Číne

GymBeam

Masážna pištoľ VI Black

Feltöltés:

- Az első használat előtt a termék akkumulátorát teljesen fel kell tölteni, ami körülbelül 6 órát vesz igénybe. A töltőt elég hagyományos dugaljhoz csatlakoztatni. Ezután csatlakoztasd a töltő konnektort az akkumulátor töltőportjához, amelyet a masszázspisztoly fogantyújának alsó részén találsz a készülék be-/kikapcsológombjánál.
- Az előző utasítások teljesítése után a fogantyún a LED sáv zöld színben kezd el villogni. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van. Ha a LED sáv folyamatosan zölden fog világítani, akkor az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor bármikor feltölthető, a töltöttségi szinttől függetlenül (természetesen ha nincs teljesen feltöltve).
- Az akkumulátor átlagos üzemideje egy feltöltéssel nagyjából 4-6 óra, a választott masszázsprogram sebességétől és a masszázs kifejtett nyomásától függően a használat alatt.
- A töltés befejezte után mindig húzd ki a töltőt a dugaljból.
- Ha szeretnéd levenni az akkumulátort tartalmazó fogantyút a pisztolyról, nyomd meg a fogantyú (akkumulátor) és a pisztoly hűtést biztosító szellőzőjének tengelyén elhelyezett műanyag gombot. Ezután az akkumulátort tartalmazó fogantyút óvatosan, megfelelő erőt kifejtve húzd ki. Az akkumulátort tartalmazó fogantyút ugyanolyan szögben nyomd vissza a fogantyúba, mint ahogy kihúztad.

Üzemeltetés:

- Válaszd ki a kívánt masszázsfejet és óvatosan dugd be a pisztolyba. Győződj meg róla, hogy a fejet megfelelően helyezted-e fel.
- A fogantyú alsó felén egy kapcsoló található, "ON" és "OFF" állapottal. Állítsd a kapcsolót "ON" állapotba.
- A készülék bekapcsolása után a fogantyún található LED sáv zölden fog világítani, valamint a készülék LCD kijelzője is bekapcsol.
- A masszázspisztolyt az LCD kijelző közepén található piros gomb megnyomásával helyezed üzembe.
- Az LCD kijelzőn található + és - gombokkal a kívánt intenzitást (sebességet) választhatod ki, 1-30 fokozat között.
- A kijelző jobb oldalán található numerikus skála mutatja, hogy milyen az akkumulátor töltöttségi szintje, ahol a teljesen feltöltött akkumulátort 100-as szám jelöli.
- A masszázspisztolyt csak teljesen száraz testrészeken használd, kívánt nyomású és intenzitású masszázsra. A kívánt területet nagyjából 60 másodpercen át masszírozd, majd lassan térj át egy másik részre.
- Ha szeretnéd befejezni a masszázst, újra nyomd meg az LCD kijelzőn található piros gombot.
- A fogantyú alsó részén található "ON" és "OFF" állapotba tehető kapcsolóval válts "OFF" állapotba, hogy teljesen kikapcsold a készüléket.
- Ezután óvatosan, egyenes irányban húzd ki a készülékből a masszázsfejet.
- A masszázspisztoly használata után töröld meg a készülék felületét és a használt masszázsfejet egy enyhén nedves törölközővel, majd töröld szárazra egy száraz ronggyal.

Masszázsfejek:

- **Fork (villa, elágazó masszázsfej):** Hosszú és keskeny izmok ellazítására és masszírozására szolgál, amelyeket például a gerinc mentén találhatunk, gerincstabilizáló izmok formájában. Óvatosan és lassan a nyak, az Achilles-ín és a sípcsont környékét is masszírozhatod vele.
- **Bullet (kúp alakú masszázsfej):** A kerek csúccsal intenzívebben és mélyebben masszírozhatod az izmaid. A masszázsfej feszültségcsomók Trigger Pointok) masszírozására és aktiválására is alkalmas.
- **Round (gömb alakú masszázsfej):** Ez a leguniverzálisabb masszázsfej, széleskörű használatra alkalmas nagyobb izomcsoportok és azok közepes intenzitású masszázsára. Például hát, váll, kar, csípő, farizom, négyfejű combizom, lábhajlítóizom és vádli masszírozására használhatod.
- **Flat (lapos masszázsfej):** Az egész test masszírozására, azon belül főleg a lapos izmok területére, valamint az érzékeny és csontos részekre alkalmas. Használhatod például a hát és az alkar izmaira.
- **Golden finger (ujj alakú masszázsfej):** A kúp alakú masszázsfej finomabb alternatívájaként használhatod a feszültségcsomók (Trigger Pointov) aktiválására és ellazítására, amely segíthet megszabadítani az izommerevségtől, -fájdalomtól és -feszültségtől. Ezt a masszázsfejet puha szövetek és kisebb testrészek, például a tenyér és a talp masszírozására is használhatod.
- **Adze (ék alakú masszázsfej):** A kis érintkezési felületnek köszönhetően ez a masszázsfej a nehezen elérhető helyekhez is hozzáfér. Segítségével hatékonyan masszírozhatod például a nyaki gerinc környékét, a tenyered vagy a talpad. A hát izomcsoportjainak masszírozására is alkalmas. A nyaki gerinc környékén azonban fokozott óvatosságra van szükség, finom mozdulatokkal járj el és alacsonyabb intenzitást használj.

Garancia

A termékre 2 év szavatosságot nyújtunk a vásárlás dátumától számítva, a következő esetek azonban a szavatosság elvesztését vonják maguk után:

- Ha a termék baleset, nem megfelelő használat, nem megfelelő kezelés vagy nem megfelelő szállítás miatt sérül.
- Ha a termék illetéktelen javításon vagy manipuláción esett át.
- Ha a terméket nem az utasításoknak megfelelően használtad.
- A kár meghaladja a termék értékét.
- A termék állapota a helytelen tárolásból, használatból vagy a felhasználó hanyagsága miatt rosszabbodott.

Figyelmeztetés

Használat előtt konzultálj a kezelőorvosoddal. Különösen abban az esetben, ha bármilyen jellegű egészségügyi problémád van, akut vagy krónikus megbetegedésben szenvedsz, illetve ha állapotos vagy ízületcsere után vagy. A termék csak felnőtt személyeknek alkalmas. A masszázspisztolyt ne használd ízületekre, fejre vagy a test más csontos részeire. Használat után véraláfutások jelenhetnek meg. Ha a masszírozott területen bármilyen kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztalsz, azonnal hagyd abba a termék használatát. A hajad és a test bármilyen részét tartsd megfelelő távolságban a készülék mozgó részétől és a motor hátsó oldalán található hűtőnyílástól, nehogy becsípődjön. Ne tegyél semmilyen tárgyat a motor hátsó oldalán található hűtőnyílásba. A termék víz alatt nem használható, sem olyan feltételek mellett, amelyek esetében a víz a termék belsejébe kerülhet, például a motor hűtőnyílásán keresztül. Mindig kerüld annak esélyét, hogy víz kerüljön a készülék belsejébe. A terméket tárold és használd megfelelő távolságra a folyadékoktól és hőforrásoktól. Csak a termék csomagolásában mellékelt töltőt használd. Minden használat előtt alaposan ellenőrizd a terméket. Semmilyen módon ne avatkozz bele a termék működési rendszerébe. Ne hagyd a terméket felügyelet nélkül bekapcsolva vagy töltés közben. Ne használd a terméket olyan veszélyes módon, amellyel károsíthatod a terméket vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet. Ne távolítsd el a csavarokat és ne próbáld meg szétszedni a terméket. Ha egy órán át folyamatosan használtad, akkor kapcsold ki a terméket és az ismételt használat előtt hagyd fél órán át kikapcsolt állapotban. A terméket száraz helyen tárold, védd a hőtől, a nedvességtől és a közvetlen napsugárzástól.

Műszaki adatok

Előnyök	LCD érintőképernyő
Akkumulátor	újratölthető, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Akku élettartama	4-6 óra (a választott sebességtől függően)
Töltési idő	2 óra
Sebességszintek	30 állítható sebességszint
Massage Heads	6 cserélhető maszázsfej
Frekvancia	3200 rpm
Amplitúdó	10 mm
Hangerő	45 dB-ig
Súly	1,2 kg

Számára gyártva: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Forgalmazó: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Készült Kínában

GymBeam

Masszázspisztoly VI Black

Încărcare:

- Înainte să folosiți produsul pentru prima dată, trebuie să încărcați complet bateria, care durează până la 6 ore. Pur și simplu conectați încărcătorul la o priză electrică standard și apoi conectați încărcătorul la portul de încărcare al bateriei din partea de jos a mânerului pistolului de masaj, de unde puteți, de asemenea, porni și opri produsul.
- După respectarea instrucțiunilor anterioare, banda LED de pe mâner va începe să clipească verde, ceea ce indică faptul că bateria este încărcată. De îndată ce banda LED nu mai clipește și rămâne verde, bateria este complet încărcată.
- Bateria poate fi reîncărcată oricând și la orice nivel al bateriei (dacă nu este deja complet încărcată).
- Durata medie a bateriei este de aproximativ 4-6 ore, în funcție de viteza selectată, de programului de masaj și de presiunea masajului aplicată în timpul utilizării.
- Deconectați încărcătorul de la priza electrică după fiecare încărcare.
- Pentru a scoate bateria, apăsați butonul din plastic situat pe axa mânerului (bateria) și orificiile de ventilație și răcire ale pistolului, apoi scoateți bateria cu grijă și fără să forțați. Conectați bateria la pistolul de masaj, pur și simplu glisând mânerul înapoi în aceeași direcție cu pistolul, ca atunci când ați tras de mâner în afară.

Utilizare:

- Alegeți capul de masaj preferat și apăsați-l în interior. Asigurați-vă că este poziționat corect.
- În partea de jos a mânerului, veți găsi un comutator pentru modul „ON" și „OFF", pe care trebuie să îl comutați în poziția „ON".
- Când dispozitivul este pornit, banda LED de pe mâner se va aprinde în culoarea verde, iar afișajul LCD de pe dispozitiv se va aprinde.
- Pentru a porni pistolul de masaj, apăsați butonul roșu din mijlocul afișajului LCD.
- Folosiți butoanele + și - de pe afișajul LCD pentru a selecta intensitatea (viteza) dorită în intervalele de viteză 1-30.
- În partea dreaptă a afișajului, utilizați scara numerică de până la 100 pentru a afla nivelul bateriei, unde 100 indică o baterie complet încărcată.
- Utilizați pistolul de masaj numai pe zonele uscate ale corpului, la presiunea și intensitatea dorite. Masați zona dorită timp de aproximativ 60 de secunde și apoi treceți ușor la următoarea zonă a corpului.
- Odată ce doriți să vă opriți și să terminați masajul, apăsați din nou butonul roșu de pe afișajul LCD.
- În partea de jos a mânerului, veți găsi un comutator pentru starea „ON" și „OFF", comutați-l în poziția „OFF, iar produsul se va opri complet.
- Apoi trageți ușor capul de masaj afară.
- După utilizarea pistolului de masaj, ștergeți suprafața dispozitivului și capul de masaj utilizat cu un prosop puțin umed și uscați-l cu o cârpă moale.

Manualul de utilizare al capetelor de masaj:

- Capul de masaj Fork: Folosit de obicei pentru relaxarea și masarea mușchilor lungi și înguști, care se află, de exemplu, în zona coloanei vertebrale **-** mușchii coloanei vertebrale. De asemenea, se poate masa lent și atent și zona gâtului, a tendonului lui Ahile sau a tibiei.
- Capul de masaj Bullet: Capul rotunjit ajută la un masaj muscular mai intens și mai profund. Este potrivit pentru masarea și activarea punctelor de declanșare.
- Capul de masaj Round: Acesta este cel mai versatil accesoriu de masaj potrivit pentri grupele musculare mari, care se vor masa la o intensitate medie. Îl veți aprecia, de exemplu, atunci când veți masa spatele, umerii, brațele, șoldurile, fesele, cvadricepsul, tendoanele de la genunchi sau gambele.
- Capul de masaj Flat: Este potrivit pentru masarea întregului corp, în special zonele cu mușchi plați și în jurul zonelor sensibile și osoase. Este potrivit pentru masarea mușchilor spatelui sau ai antebrațelor.
- Capul de masaj Golden Finger: Îl puteți folosi ca o alternativă mai blândă la capul de masaj Bullet pentru a activa și elibera punctele de declanșare, care pot ameliora rigiditatea, durerea și tensiunea. Acest cap de masaj este utilizat în special pentru masarea țesuturilor moi și a părților mai mici ale corpului care reproduce mișcările palmelor sau tălpilor.
- Capul de masaj Adze: Datorită zonei de impact mai mici a capului de masaj, acesta ajunge chiar și în locuri greu accesibile și masează eficient, de exemplu, zona coloanei cervicale, palmele sau picioarele. De asemenea, este potrivit pentru masarea grupelor musculare ale spatelui. În zona coloanei cervicale, este necesară o prudență sporită, blândețe și utilizarea unei intensități mai mici.

Garanție

Garanția este de 2 ani de la data cumpărării și expiră în următoarele cazuri:
- Daune cauzate de accident, manipulare greșită, utilizare sau transport necorespunzător.
- Produsul a fost supus unor reparații neautorizate sau manipulări neautorizate.
- Produsul nu a fost utilizat conform instrucțiunilor.
- Daunele depășesc prețul produsului.
- Deteriorarea produsului livrat rezultată din depozitarea, utilizarea sau curățarea necorespunzătoare.
- Nefurnizarea dovezii achiziționării.

Atenție

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza produsul, mai ales dacă aveți probleme de sănătate, suferiți de o boală acută sau cronică, sunteți însărcinată sau ați suferit modificări articulare. Produsul este destinat numai adulților. Nu utilizați pistolul de masaj pe articulații, cap sau alte părți osoase ale corpului. După utilizare este posibil să vă apară vânătăi. De îndată ce simțiți orice disconfort sau durere în zona masată, opriți imediat utilizarea produsului. Țineți părul sau orice parte a corpului departe de partea mobilă a aparatului și de orificiile de ventilație de răcire din spatele motorului pentru a preveni ciupirea. Nu introduceți obiecte în orificiile de ventilație de răcire din spatele motorului. Dispozitivul nu este destinat utilizării sub apă,și nici în condiții periculoase în care există riscul ca apa să pătrundă în sistemul intern, de exemplu prin orificiile de răcire ale motorului. Evitați întotdeauna ca apa să pătrundă în interiorul produsului. Depozitați și utilizați produsul departe de lichide și surse de căldură. Utilizați numai încărcătorul furnizat în ambalajul produsului. Verificați cu atenție dispozitivul înainte de fiecare utilizare. Nu interferați cu funcționarea produsului în niciun fel. Nu porniți și nu încărcați dispozitivul dacă acesta nu este supraveg-heat. Nu manipulați produsul într-un mod periculos care ar putea deteriora produsul sau răni utilizatorul. Nu scoateți șuruburile și nu încercați să dezasamblați produsul. După ce l-ați folosit în mod continuu timp de o oră, opriți produsul și lăsați-l oprit timp de o jumătate de oră înainte de următoarea utilizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de căldură, umiditate și lumina directă a soarelui.

Specificații Tehnice

Beneficii	ecran tactil LCD
Baterie	reîncărcabilă, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Durata bater	4-6 ore (în funcție de viteza selectată)
Timp de încărcare	2 ore
Nivelul de viteză	30 setări de viteze reglabile
Capete de masaj	6 capete interschimbabile pistol de masaj
Frecvență	3200 rpm
Amplitudine	10 mm
Nivelul de zgomot	până la 45db
Greutate	1,2 kg

Produs pentru: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distribuitor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Fabricat în China

GymBeam

Pistol de masaj VI Black

Punjenje:

- Prije prve upotrebe proizvoda trebate potpuno napuniti bateriju, što traje do 6 sati. Jednostavno priključite punjač u standardnu utičnicu, a zatim konektor punjača priključite u priključak za punjenje baterije na dnu ručke masažnog pištolja. Na dnu ručke se također nalazi i prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što napravite sve navedene korake, LED svjetlo na ručki će početi treptati zeleno, što znači da se baterija puni. Čim LED svjetlo prestane treptati i ostane zeleno, baterija je potpuno napunjena.
- Baterija se može puniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojoj razini napunjenosti (ako još nije potpuno napunjena).
- Prosječno trajanje baterije je približno 4-6 sati, ovisno o odabranoj brzini programa masaže i primijenjenom masažnom pritisku tijekom uporabe.
- Isključite punjač iz utičnice nakon svakog punjenja.
- Da biste izvukli bateriju, pritisnite plastični gumb smješten na kućištu pištolja, a zatim oprezno i umjereno izvucite ručicu baterije. Bateriju vratite natrag u kućište pištolja jednostavnim umetanjem u prvobitni položaj.

Upotreba:

- Odaberite željenu glavu masažnog pištolja i umetnite je. Provjerite je li glava pravilno postavljena.
- Na dnu ručke pronaći ćete prekidač za "uključivanje" i "isključivanje", koji trebate prebaciti u položaj "ON".
- Kad je uređaj uključen, LED svjetlo na ručki zasvijetlit će zeleno, a LCD zaslon na uređaju će se uključiti.
- Da biste pokrenuli masažni pištolj, pritisnite srednju crvenu tipku na LCD zaslonu.
- Pomoću tipki + i - na LCD zaslonu odaberite željeni intenzitet (brzinu) u rasponu od 1-30.
- U desnom dijelu zaslona se nalazi brojčana skala do 100, koja pokazuje razinu napunjenosti baterije, gdje 100 označava potpuno napunjenu bateriju.
- Masažni pištolj koristite samo na suhom dijelu kože uz potrebnu brzinu i intenzitet. Masirajte željeno područje oko 60 sekundi, a zatim glatko prijeđite na sljedeći dio tijela.
- Kad želite zaustaviti i završiti masažu, ponovno pritisnite srednju crvenu tipku na LCD zaslonu.
- Na dnu ručke pronaći ćete prekidač za status "UKLJUČENO" i "ISKLJUČENO", prebaciti ga u položaj "OF" i potpuno će se isključiti proizvod.
- Zatim nježno izvucite glavu masažnog pištolja.
- Nakon upotrebe, površinu masažnog pištolja i korištenu glavu prebrišite vlažnom krpom i zatim posušite.

Priručnik za upotrebu glava masažnog pištolja:

- **Masažna Glava Vilica:** Obično se koristi za opuštanje i masažu dugih i uskih mišića koji su, na primjer, u području kralježnice - mišići kralježnice. Može se koristiti i za pažljivu i sporu masažu područja vrata, Ahilove tetive ili potkoljenice.
- **Masažna Glava Metak:** Zaobljena glava pomaže kod intenzivnije i dublje masaže mišića. Masažna glava je pogodna za masiranje i aktiviranje Trigger točki.
- **Masažna Glava Okrugla:** Ovo je najsvestraniji dodatak za masažu. Ima široku uporabu na velikim mišićnim skupinama i njihovoj masaži srednjeg intenziteta. To će cijeniti, na primjer, kada masirate leđa, ramena, ruke, bokove, stražnjicu, kvadriceps, tetive ili listove.
- **Masažna Glava Ravna:** Pogodna je za masažu cijelog tijela, posebno područja s ravnim mišićima i oko osjetljivih i koštanih područja. Pogodna je za masažu leđnih mišića ili podlaktica.
- **Masažna Glava Zlatni Prst:** možete je koristiti kao nježniju alternativu Masažne Glave Metak za aktiviranje i oslobađanje Trigger točaka, što može ublažiti njihovu ukočenost, bol i napetost. Ova masažna glava se posebno koristi za masiranje mekih tkiva i manjih dijelova tijela, replicirajući pokrete dlanova ili tabana.
- **Masažna Glava Bradva:** Zahvaljujući manjem djelujućem području glave za masažu, ona doseže čak i teško dostupna mjesta, a učinkovito masira, na primjer, područje vratne kralježnice, dlanova ili stopala. Pogodna je i za masiranje leđnih mišića. U području vratne kralježnice potreban je povećani oprez, nježnost i uporaba manjeg intenziteta.

Jamstvo

Jamstvo traje 2 godine od datuma kupnje i ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

- Šteta nastala slučajnim nepravilnim rukovanjem, nepravilnom uporabom ili transportom.
- Proizvod je bio podvrgnut neovlaštenom popravku ili neovlaštenom rukovanju.
- Proizvod se nije koristio prema uputama.
- Šteta premašuje cijenu proizvoda.
- Kvarenje isporučenog proizvoda zbog nepravilnog skladištenja, uporabe ili čišćenja.
- Ako niste dostavili datum kupnje.

Upozorenje

Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe proizvoda, posebno ako imate zdravstvenih problema, ako imate stalnu akutnu ili kroničnu bolest, ako ste trudni ili ste operirali zglobove. Proizvod je namijenjen samo odraslim osobama. Ne upotrebljavajte masažni pištolj na zglobovima, glavi ili drugim koštanim dijelovima tijela. Nakon upotrebe se mogu pojaviti modrice. Čim osjetite nelagodu ili bol u masiranom području, odmah prestanite koristiti proizvod. Držite kosu ili bilo koji dio tijela podalje od pokretnog dijela uređaja i ventilacijskih otvora na stražnjoj strani motora, kako biste spriječili povredu. Nemojte umetati nikakve predmete u ventilacijske otvore za hlađenje na stražnjoj strani motora. Uređaj nije namijenjen za upotrebu pod vodom, niti u uvjetima gdje postoji mogućnost ulaska vode u unutarnji sustav, na primjer kroz rupe za hlađenje motora. Uvijek izbjegavajte bilo kakvu mogućnost da voda uđe u proizvod. Proizvod čuvajte i koristite dalje od tekućine i izvora topline. Koristite samo punjač priložen u pakiranju proizvoda. Prije svake upotrebe pažljivo provjerite uređaj. Ne ometajte rad proizvoda ni na koji način. Uređaj nemojte pokretati niti puniti bez nadzora. Ne rukujte proizvodom na bilo koji opasan način koji bi mogao oštetiti proizvod ili ozlijediti korisnika. Nemojte uklanjati vijke niti pokušavati rastaviti proizvod. Nakon neprekidnog rada od jednog sata, isključite proizvod i ostavite ga pola sata prije ponovne uporabe. Proizvod čuvajte na suhom mjestu, zaštitite od topline, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.

Tehničke specifikacije

Prednosti	LCD zaslon na dodir
Baterija	punjiva, 16.8V Li-Ion 2400 mAh
Vijek trajanja baterije	4-6 sati (ovisno o odabranoj brzini)
Vrijeme punjenja	2 sata
Brzine	30 podesivih postavki brzine
Masažne glave	6 izmjenjivih dodataka za masažni pištolj
Frekvencija	3200 rpm
Amplituda	10 mm
Visina zvuka	do 45 db
Težina	1,2 kg

Izrađeno za: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distributer: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Proizvedeno u Kini

GymBeam

Masažni pištolj VI Black

Зареждане:

- Преди да използвате продукта за първи път, трябва напълно да заредите батерията, което отнема до 6 часа. Просто включете зарядното устройство в стандартен електрически контакт и след това включете конектора в порта за зареждане на батерията в долната част на дръжката на пистолета, където можете също да включвате и изключвате продукта.
- След спазване на предишните инструкции, LED екранът на дръжката ще започне да мига в зелено, което показва, че батерията се зарежда. Веднага след като LED екранът спре да мига и остане зелен, батерията е напълно заредена.
- Батерията може да се презарежда по всяко време (също ако не е напълно заредена).
- Средният живот на батерията е приблизит елно 4-6 часа в зависимост от избраната скорост на масажната програма и приложеното масажно налягане по време на употреба.
- Изключвайте зарядното устройство от електрическия контакт след всяко зареждане.
- За да извадите батерията, натиснете пластмасовия бутон, разположен в оста на дръжката (батерията) и охлаждащите вентилационни отвори на пистолета, и след това извадете дръжката на батерията с повишено внимание и умерена сила. Свържете дръжката на батерията към масажния пистолет, като просто плъзнете дръжката назад в същата ориентация с пистолета, както когато дърпате дръжката навън.

Употреба:

- Изберете предпочитаната масажна глава и я натиснете. Уверете се, че масажната глава е поставена правилно.
- В долната част на дръжката ще намерите превключвател с "ON" и "OFF", който трябва да превключите в положение "ON".
- Когато устройството е включено, LED лентата на дръжката ще светне в зелено и LCD дисплеят на устройството ще се включи.
- За да стартирате масажния пистолет, натиснете средния червен бутон на LCD дисплея.
- Използвайте бутоните + и - на LCD дисплея, за да изберете желаната интензивност (скорост) в рамките на 1-30 нива на скорост.
- В дясната част на дисплея използвайте цифровата скала до 100, за да разберете нивото на батерията, където 100 показва напълно заредена батерия.
- Използвайте масажния пистолет само върху сухи области на тялото в рамките на необходимия натиск и интензивност. Масажирайте желаната зона за около 60 секунди и след това преминете плавно към следващата част на тялото.
- След като искате да спрете и завършите масажа си, натиснете отново средния червен бутон на LCD дисплея.
- В долната част на дръжката ще намерите превключвател за състоянието „ON“ и „OFF“, превключете в положение „OFF“ и той ще изключи напълно продукта.
- След това внимателно издърпайте масажната глава навън.
- След като използвате масажния пистолет, избършете повърхността на устройството и използваната масажна глава с леко влажна кърпа и подсушете с мека кърпа.

Ръководство за употреба на масажните глави:

- **Вилична масажна глава:** Обикновено се използва за отпускане и масаж на продължговати и тесни мускули, които се намират например в областта на гръбначния стълб - гръбначните мускули. Позволява внимателен и бавен масаж в областта на шията, ахилесовото сухожилие или пищяла.
- **Масажна глава „куршум“:** Заобляната глава помага при по-интензивен и по-дълбок мускулен масаж. Масажната глава е подходяща за масажиране и активиране на точките „Trigger Points“.
- **Кръгла масажна глава:** Това е най-универсалната масажна приставка с широка употреба при големи мускулни групи за средно интензивен масаж. Ще я оцените, например, когато масажирате гърба, раменете, ръцете, бедрата, седалището, квадрицепсите, подколенните сухожилия или прасците.
- **Плоска масажна глава:** Подходяща е за масажиране на цялото тяло, особено в области с плоски мускули и около чувствителни зони и зони в близост до кости. Подходяща е за масаж на мускулите на гърба или предмишниците.
- **Масажна глава „златен пръст“:** Можете да я използвате като по-нежна алтернатива на масажната глава „куршум“, за да активирате и освободите точките „Trigger Points“, като можете облекчите тяхната скованост, болка и напрежение. Тази масажна глава се използва и специално за масажиране на меките тъкани и по-малките части на тялото, възпроизвеждащи движения на дланите или ходилата.
- **Масажна глава „тесла“:** Благодарение на по-малката площ на удара на тази масажна глава, тя достига дори до труднодостъпни места и ефективно масажира, например, областта на шийните прешлени, дланите или стъпалата. Подходяща е и за масажиране на задните мускулни групи. В областта на шията и на гръбначния стълб са необходими повишена предпазливост, нежност и използването на по-слаба интензивност.

Гаранция:

Гаранцията е 2 години от датата на покупката и изтича в следните случаи:

- Щети, причинени от злополука, изтърване, неправилна употреба или транспорт.
- Продуктът е бил подложен на неоторизиран ремонт или е отварян.
- Продуктът не е използван според указанията.
- Щетите надвишават цената на продукта.
- Влошаването на доставения продукт е в резултат на неправилно съхранение, употреба или почистване.
- Невъзможност за представяне на доказателство за покупка включващо дата.

Предупреждение:

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате продукта, особено ако имате някакви здравословни проблеми, страдате от продължаващо остро или хронично заболяване, бременни сте или сте имали проблеми със ставите. Продуктът е предназначен само за възрастни. Не използвайте масажния пистолет върху ставите, главата или други костни части на тялото. Могат да се появят синини след употреба. Веднага щом почувствате някакъв дискомфорт или болка над масажираното място, незабавно спрете да използвате продукта. Дръжте коса си или която и да е част от тялото ви далеч от движещата се част на уреда и охлаждащите вентилационните отвори на гърба на мотора, за да предотвратите прищипване. Не поставяйте никакви предмети в охлаждащите вентилационни отвори на гърба на мотора. Устройството не е предназначено за използване под вода, дори при опасни условия, при които съществува риск водата да попадне във вътрешната система, например през охлаждащите отвори на мотора. Винаги избягвайте риска от вода да попадне вътре в продукта. Съхранявайте и използвайте продукта далеч от течности и източници на топлина. Използвайте само зарядното устройство, предоставено в опаковката на продукта. Проверявайте внимателно устройството преди всяка употреба. Не пречете на работата на продукта по никакъв начин. Не стартирайте и не зареждайте устройството в състояние без надзор. Не боравете с продукта по никакъв опасен начин, който може да го повреди или да нарани потребителя. Не сваляйте винтовете и не се опитвайте да разглобявате продукта. След като достигнете продължителна работа в продължение на един час, изключете продукта и го оставете за половин час, преди да го използвате отново. Съхранявайте продукта на сухо място, предпазвайте от топлина, влага и пряка слънчева светлина.

Технически спецификации

Предимства.....LCD сензорен дисплей
Материя.....акумулаторна, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Живот на батерията...4-6 часа (в зависимост от избраната скорост)
Време за зареждане.....2 часа
Нива на скоростта.....30 регулируеми настройки на скоростта
Масажни глави.....6 сменяеми приставки за масаж
Честота.....3200 rpm
Амплитуда.....10 mm
Шум.....до 45 db
Тегло.....1,2 kg

Произведено за: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Разпределител: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Произведено в Китай

GymBeam

Масажен пистолет VI Black

Заряджання:

- Перед першим використанням вироби необхідно повністю зарядити акумулятор, на що йде до 6 годин. Просто підключіть зарядний пристрій до стандартної електричної розетки, а потім вставте роз'єм в порт зарядки акумулятора в нижній частині ручки масажного пістолета, де ви також можете включати і вимикати виріб.
- Після виконання попередніх інструкцій світлодіодна смуга на ручці почне блимати зеленим кольором, що вказує на те, що акумулятор заряджається. Як тільки світлодіодна смужка перестане блимати і залишиться зеленим кольором, акумулятор повністю заряджений.
- Акумулятор можна заряджати в будь-який час і при будь-якому рівні заряду акумулятора (якщо він ще не повністю заряджений).
- Середній час автономної роботи становить приблизно 4-6 годин в залежності від обраної швидкості програми масажу і прикладається масажного тиску під час використання.
- Відключіть зарядний пристрій від електричної розетки після кожної зарядки.
- Щоб витягнути акумулятор, натисніть пластикову кнопку, розташовану на осі рукоятки (акумулятора) і вентиляційних отворів пістолета, а потім обережно і з помірним зусиллям витягніть рукоятку акумулятора. Підключіть ручку акумулятора до масажного пістолета, просто зрушивши ручку назад в тій же орієнтації, що і пістолет, як при витягуванні ручки.

Використання:

- Виберіть бажану масажну головку і натисніть на неї. Переконайтеся, що масажна голівка встановлена правильно.
- Внизу ручки ви знайдете перемикач для станів «ВКЛ» і «викл», який вам потрібно переключити в положення «ВКЛ».
- При включенні пристрою світлодіодна стрічка на ручці загоряється зеленим світлом і ЖК-дисплей на корпусі включається.
- Щоб запустити масажний пістолет, натисніть середню червону кнопку на РК-дисплеї.
- Використовуйте кнопки + і - на РК-дисплеї, щоб вибрати бажану інтенсивність (швидкість) в межах від 1 до 30 рівнів швидкості.
- У правій частині дисплея використовуйте числову шкалу до 100, щоб дізнатися рівень заряду батареї, де 100 означає повністю заряджений акумулятор.
- Використовуйте масажний пістолет тільки на сухих ділянках тіла з необхідним тиском і інтенсивністю. Помасажуйте бажану область близько 60 секунд, а потім плавно переходите до наступної частини тіла.
- Як тільки ви захочете зупинитися і закінчити масаж, знову натисніть середню червону кнопку на РК-дисплеї.
- Внизу ручки ви знайдете перемикач для станів «ВКЛ» і «викл», переведіть його в положення «ВМК», і він повністю вимкне виріб.
- Потім обережно витягніть масажну головку.
- Після використання масажного пістолета протріть поверхню пристрою і використану масажну головку злегка вологим рушником і витріть насухо м'якою тканиною.

Керівництво по використанню масажною головки:

- **Вилка для масажу голови:** зазвичай використовується для розслаблення і масажу довгих і вузьких м'язів, наприклад, в області хребта - спинних м'язів. Також можливий обережний і повільний масаж області шиї, ахіллового сухожилля або гомілки.
- **Масажна голівка Bullet Massage Head:** заокруглена голівка сприяє більш інтенсивному і глибокому масажу м'язів. Масажна голівка підходить для масажу та активації тригерних точок.
- **Кругла масажна голівка:** це найбільш універсальна масажна насадка для широкого використання на великих групах м'язів і їх масажу середньої інтенсивності. Ви оціните це, наприклад, при масажі спини, плечей, рук, стегон, сідниць, квадрицепсов, підколінних сухожиль або литок.
- **Плоска масажна голівка:** підходить для масажу всього тіла, особливо в областях з плоскими м'язами, а також навколо чутливих і кісткових областей. Підходить для масажу м'язів спини або передпліч.
- **Масажна голівка Golden Finger:** ви можете використовувати її як більш м'яку альтернативу куленепробивної масажної голівці для активації і вивільнення тригерних точок, які можуть зменшити їх жорсткість, біль і напругу. Ця масажна голівка також використовується, зокрема, для масажу м'яких тканин і невеликих частин тіла, імітуючи рухи долонь або стоп.
- **Масажна голівка Adze:** завдяки меншій площі впливу масажної головки вона досягає навіть важкодоступних місць і ефективно масажує, наприклад, область шийного відділу хребта, долонь або ступень. Він також підходить для масажу груп м'язів спини. В області шийного відділу хребта потрібна підвищена обережність, м'якість і використання меншої інтенсивності.

Гарантія

Гарантія складає 2 роки з моменту покупки і закінчується в наступних випадках:

- Пошкодження, викликані нещасним випадком, правил зберігання, неправильним використанням або транспортуванням.
- Виріб піддалося несанкціонованого ремонту або несанкціонованого поводження.
- Препарат не використовувався відповідно до інструкцій.
- Збиток перевищує ціну товару.
- Псування доставленого продукту в результаті неправильного зберігання, використання або очищення.
- Ненадання датованого підтвердження покупки.

Попередження

Перед використанням продукту проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, ви страждаєте хронічним або хронічним захворюванням, вагітні або змінили суглоби. Продукт призначений тільки для дорослих. Не використовуйте масажний пістолет на суглобах, голові або інших кісткових частинах тіла. Після використання можуть з'явитися синяки. Як тільки ви відчуєте дискомфорт або біль в пацієнт області, негайно припиніть використання продукту. Тримайте волосся або інші частини тіла подалі від рухомих частин пристрою і охолоджуючих вентиляційних отворів на задній частині двигуна, щоб запобігти защемлення. Не вставляйте будь-які предмети в вентиляційні отвори системи охолодження на задній стороні двигуна. Пристрій не призначений для використання під водою, навіть в небезпечних умовах, коли існує ризик потрапляння води у внутрішню систему, наприклад, через охолоджуючі отвори двигуна. Завжди уникайте попадання води всередину вироби. Зберігайте і використовуйте продукт далеко від рідин та джерел тепла. Використовуйте тільки зарядний пристрій, що входить в комплект поставки продукту. Уважно перевіряйте пристрій перед кожним використанням. Ні в якому разі не заважайте роботі вироби. Не заводьте і не заряджайте пристрій без нагляду. Не звертайтесь з виробом небезпечними способами, які можуть пошкодити виріб або нанести травму користувачу. Не викручуйте гвинти і не намагайтесь розібрати виріб. Після досягнення безперервної роботи протягом однієї години вимкніть продукт і залиште його на півгодини, перш ніж використовувати його знову. Зберігати виріб в сухому, захищеному від спеки, вологості і прямих сонячних променів місці.

Технічний опис

Переваги	Сенсорний РК-дисплей
Батарея	перезаряджається, 16.8 В , літій-іонний, 2400 мАг
Термін служби батареї	4-6 годин (в залежності від обраної інтенсивності)
Час зарядки	2 г.
Функція	30 градуси швидкості
Розширення	6 різні масажні розширення для всього тіла
Частота вібрації	3200 об / мін
Довжина ходу	10 мм
Шум	до 45 дб
Вага	1,2 кг

Зроблено для: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Дистриб'ютор: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Зроблено в Китаї

GymBeam

Пістолет для масажу VI Black

Зарядка:

- Перед первым использованием изделия необходимо полностью зарядить аккумулятор, на что уходит до 6 часов. Просто подключите зарядное устройство к стандартной электрической розетке, а затем вставьте разъем в порт зарядки аккумулятора в нижней части ручки массажного пистолета, где вы также можете включать и выключать изделие.
- После выполнения предыдущих инструкций светодиодная полоса на ручке начнет мигать зеленым цветом, что указывает на то, что аккумулятор заряжается. Как только светодиодная полоска перестанет мигать и останется зеленым цветом, аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда аккумулятора (если он еще не полностью заряжен).
- Среднее время автономной работы составляет примерно 4-6 часов в зависимости от выбранной скорости программы массажа и прикладываемого массажного давления во время использования.
- Отключайте зарядное устройство от электрической розетки после каждой зарядки.
- Чтобы вытащить аккумулятор, нажмите пластиковую кнопку, расположенную на оси рукоятки (аккумулятора) и вентиляционных отверстий пистолета, а затем осторожно и с умеренным усилием извлеките рукоятку аккумулятора. Подсоедините ручку аккумулятора к массажному пистолету, просто сдвинув ручку назад в той же ориентации, что и пистолет, как при вытаскивании ручки.

Использование:

- Выберите предпочитаемую массажную головку и нажмите на нее. Убедитесь, что массажная головка установлена правильно.
- Внизу ручки вы найдете переключатель для состояний «ВКЛ» и «ВЫКЛ», который вам нужно переключить в положение «ВКЛ».
- При включении устройства светодиодная лента на ручке загорается зеленым светом и ЖК-дисплей на устройстве включается.
- Чтобы запустить массажный пистолет, нажмите среднюю красную кнопку на ЖК-дисплее.
- Используйте кнопки + и - на ЖК-дисплее, чтобы выбрать желаемую интенсивность (скорость) в пределах от 1 до 30 уровней скорости.
- В правой части дисплея используйте числовую шкалу до 100, чтобы узнать уровень заряда батареи, где 100 означает полностью заряженный аккумулятор.
- Используйте массажный пистолет только на сухих участках тела с требуемым давлением и интенсивностью. Помассируйте желаемую область около 60 секунд, а затем плавно переходите к следующей части тела.
- Как только вы захотите остановиться и закончить массаж, снова нажмите среднюю красную кнопку на ЖК-дисплее.
- Внизу ручки вы найдете переключатель для состояний «ВКЛ» и «ВЫКЛ», переключите его в положение «ВЫКЛ», и он полностью выключит изделие.
- Затем осторожно вытяните массажную головку.
- После использования массажного пистолета протрите поверхность устройства и использованную массажную головку слегка влажным полотенцем и вытрите насухо мягкой тканью.

Руководство по использованию массажной головки:

- **Вилка для массажа головы:** обычно используется для расслабления и массажа длинных и узких мышц, например, в области позвоночника - спинных мышц. Также возможен осторожный и медленный массаж области шеи, ахиллова сухожилия или голени.
- **Массажная головка Bullet Massage Head:** закругленная головка способствует более интенсивному и глубокому массажу мышц. Массажная головка подходит для массажа и активации триггерных точек.
- **Круглая массажная головка:** это наиболее универсальная массажная насадка для широкого использования на больших группах мышц и их массажа средней интенсивности. Вы оцените это, например, при массаже спины, плеч, рук, бедер, ягодиц, квадрицепсов, подколенных сухожилий или икр.
- **Плоская массажная головка:** подходит для массажа всего тела, особенно в областях с плоскими мышцами, а также вокруг чувствительных и костных областей. Подходит для массажа мышц спины или предплечий.
- **Массажная головка Golden Finger:** вы можете использовать ее как более мягкую альтернативу пуленепробиваемой массажной головке для активации и высвобождения триггерных точек, которые могут уменьшить их жесткость, боль и напряжение. Эта массажная головка также используется, в частности, для массажа мягких тканей и небольших частей тела, имитируя движения ладоней или подошв.
- **Массажная головка Adze:** благодаря меньшей площади воздействия массажной головки она достигает даже труднодоступных мест и эффективно массирует, например, область шейного отдела позвоночника, ладоней или ступней. Он также подходит для массажа групп мышц спины. В области шейного отдела позвоночника требуется повышенная осторожность, мягкость и использование меньшей интенсивности.

Гарантия

Гарантия составляет 2 года с момента покупки и истекает в следующих случаях:

- Повреждения, вызванные несчастным случаем, неправильным обращением, неправильным использованием или транспортировкой.
- Изделие подверглось несанкционированному ремонту или несанкционированному обращению.
- Продукт не использовался в соответствии с инструкциями.
- Ущерб превышает цену товара.
- Порча доставленного продукта в результате неправильного хранения, использования или очистки.
- Непредоставление датированного подтверждения покупки.

Предупреждение

Перед использованием продукта проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем, вы страдаете хроническим или хроническим заболеванием, беременны или изменили суставы. Продукт предназначен только для взрослых. Не используйте массажный пистолет на суставах, голове или других костных частях тела. После использования могут появиться синяки. Как только вы почувствуете дискомфорт или боль в массируемой области, немедленно прекратите использование продукта. Держите волосы или другие части тела подальше от движущихся частей устройства и охлаждающих вентиляционных отверстий на задней части двигателя, чтобы предотвратить защемление. Не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия системы охлаждения на задней стороне двигателя. Устройство не предназначено для использования под водой, даже в опасных условиях, когда существует риск попадания воды во внутреннюю систему, например, через охлаждающие отверстия двигателя. Всегда избегайте попадания воды внутрь изделия. Храните и используйте продукт вдали от жидкостей и источников тепла. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки продукта. Внимательно проверяйте устройство перед каждым использованием. Ни в коем случае не мешайте работе изделия. Не запускайте и не заряжайте устройство без присмотра. Не обращайтесь с изделием опасными способами, которые могут повредить изделие или нанести травму пользователю. Не выкручивайте винты и не пытайтесь разобрать изделие. После достижения непрерывной работы в течение одного часа выключите продукт и оставьте его на полчаса, прежде чем использовать его снова. Хранить продукт в сухом, защищенном от жары, влажности и прямых солнечных лучей месте.

Техническое описание

Преимущества	Сенсорный ЖК-дисплей
Батарея	перезаряжаемый,16.8 В , литий-ионный, 2400 мАч
Срок службы батареи	4-6 часов (в зависимости от выбранной интенсивности)
Время зарядки	2 ч.
Функция	30 градусы скорости
Расширения	6 различные массажные расширения для всего тела
Частота вибрации	3200 об / мин
Длина хода	10 мм
Шум	до 45 дб
Вес	1,2 кг

Сделано для: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Дистрибьютор: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Сделано в Китае

GymBeam

Массажный пистолет VI Black

Polnjenje:

- Pred prvo uporabo izdelka popolnoma napolnite baterija, kar traja do 6 ur. Preprosto priklopite polnilnik v običajno električno vtičnico in nato priključek vtaknite v polnilna vrata na dnu ročaja masažne pištole, kjer lahko izdelek tudi vklopite in izklopite.
- Če ste sledili zgornjim navodilom, bo LED trak na ročaju začel utripati zeleno, kar pomeni, da se baterija polni. Ko LED trak preneha utripati in sveti zeleno, to pomeni, da je baterija popolnoma napolnjena.
- Baterijo lahko napolnite kadar koli in na kateri koli ravni napolnjenosti baterije (če seveda ni popolnoma napolnjena).
- Povprečno trajanje uporabe baterije je približno 4-6 ur, odvisno od izbrane hitrosti masažnega programa in uporabljenega pritiska med samo masažo.
- Po vsakem polnjenju polnilnik odklopite iz električne vtičnice.
- Če želite izvleči baterijo, pritisnite plastični gumb na osi ročaja (baterija) in hladilnih prezračevalnih odprtinah pištole, nato pa previdno in nežno izvlecite ročaj baterije. Ročaj baterije priključite na masažno pištolo, tako da ročico preprosto potisnete nazaj v isti smeri, kot ste jo izvlekli.

Uporaba:

- Izberite želeno masažno glavo in jo pritisnite na mesto. Prepričajte se, da je masažna glava pravilno nameščena.
- Na dnu ročaja boste našli stikalo "ON" in "OFF", ki ga morate preklopiti v položaj "ON".
- Ko je naprava vklopljena, LED trak na ročaju zasveti zeleno in LCD zaslon na napravi se vklopi.
- Za zagon masažne pištole pritisnite srednji rdeči gumb na LCD zaslonu.
- Z gumboma + in - na LCD zaslonu izberite želeno intenzivnost (hitrost) znotraj stopenj hitrosti 1-30.
- V desnem delu zaslona z numerično lestvico do 100 ugotovite stanje napolnjenosti baterije, kjer 100 predstavlja popolnoma napolnjeno baterijo.
- Masažno pištolo uporabljajte samo na suhih predelih telesa s potrebnim pritiskom in intenzivnostjo.

Želeno območje masirajte približno 60 sekund, nato pa gladko preidite na naslednji del telesa.

- Ko se želite ustaviti in končati z masažo, znova pritisnite srednji rdeči gumb na LCD zaslonu.
- Na dnu ročaja boste našli stikalo "ON" in "OFF", preklopite ga v položaj "OFF" in izdelek se bo popolnoma izklopil.
- Nato nežno potegnite masažno glavo ven.
- Po uporabi masažne pištole površino naprave in uporabljeno masažno glavo obrišite z rahlo vlažno brisačo in posušite z mehko krpo.

Navodila za masažne glave:

- **Dvojna masažna glava:** Običajno se uporablja za sprostitev in masažo dolgih in ozkih mišic, ki so na primer v predelu hrbtenice - hrbtenične mišice. Možna je tudi previdna in počasna masaža predela vratu, Ahilove tetive ali golenice.
- **Koničasta masažna glava:** Zaobljena glava pomaga pri intenzivnejši in globlji masaži mišic. Masažna glava je primerna za masiranje in aktiviranje sprožilnih točk.
- **Krogllična masažna glava:** To je najbolj vsestranski masažni nastavek za široko uporabo na velikih mišičnih skupinah in njihovo srednje intenzivno masažo. Cenili ga boste, na primer, pri masaži hrbta, ramen, rok, bokov, zadnjice, kvadricepsov, stegen ali meč.
- **Ploščata masažna glava:** Primerna je za masažo celotnega telesa, zlasti na predelih s ploskimi mišicami ter okoli občutljivih in koščenih predelov. Primerna je za masažo hrbtnih mišic ali podlakti.
- **Zaobljena masažna glava:** Uporabite jo lahko kot nežnejšo alternativo koničasti masažni glavi, da aktivirate in sprostite sprožilne točke, kar lahko sprosti njihovo otrdelost, bolečino in napetost. Ta masažna glava se uporablja tudi posebej za masažo mehkih tkiv in manjših delov telesa, ki ponavljajo gibanje dlani ali podplatov.
- **Široka masažna glava**: Zahvaljujoč manjšemu območju stika masažne glave s telesom doseže celo težko dostopna mesta in učinkovito masira na primer vratni predel hrbtenice, dlani ali stopala. Primerna je tudi za masažo hrbtnih mišičnih skupin. Na vratnem predelu hrbtenice je potrebna večja previdnost, nežnost in uporaba nižje intenzivnosti.

Garancija

Garancija je 2 leti od datuma nakupa in poteče v naslednjih primerih:

- Škoda zaradi nesreče, napačnega ravnanja, neustrezne uporabe ali prenašanja.
- Izdelek je bil predmet nepooblaščenega popravila ali nepooblaščenega rokovanja.
- Izdelek ni bil uporabljen v skladu z navodili.
- Škoda presega ceno izdelka.
- Poslabšanje delovanja dobavljenega izdelka zaradi neustreznega shranjevanja, uporabe ali čiščenja.
- Če niste predložili dokazila o datumu nakupa.

Opozorilo

Pred uporabo izdelka se posvetujte s svojim zdravnikom, še posebej, če imate kakršne koli zdravstvene težave, akutno ali kronično bolezen, ste noseči ali ste imeli zamenjane sklepe. Izdelek je namenjen samo odraslim osebam. Masažne pištole ne uporabljajte na sklepih, glavi ali drugih koščenih delih telesa. Po uporabi se lahko pojavijo modrice. Takoj, ko začutite nelagodje ali bolečino na predelu, ki ga masirate, takoj prenehajte z uporabo izdelka. Lase in druge dele telesa držite stran od premikajočega se dela naprave in hladilnih odprtin za prezračevanje na zadnji strani motorja, da preprečite ščipanje. V hladilne odprtine na zadnji strani motorja ne vstavljajte nobenih predmetov. Naprava ni namenjena uporabi pod vodo in v nevarnih razmerah, kjer obstaja nevarnost, da bi voda lahko prišla v notranji sistem, na primer skozi hladilne odprtine motorja. Vedno se izogibajte morebitnemu vdoru vode v izdelek. Izdelek shranjujte in uporabljajte stran od tekočin in virov toplote. Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen v embalaži skupaj z napravo. Pred vsako uporabo natančno preverite napravo. Na noben način ne posegajte v delovanje izdelka. Naprave ne zaženite ali polnite brez nadzora. Z izdelkom ne ravnajte na kakršen koli nevaren način, ki bi lahko poškodoval izdelek ali uporabnika. Ne odstranjujte vijakov in ne poskušajte razstavljati izdelka. Ko izdelek neprekinjeno deluje eno uro, ga izklopite in pustite pol ure, preden ga ponovno uporabite. Izdelek hranite na suhem mestu, zaščitite ga pred vročino, vlago in neposredno sončno svetlobo.

Tehnične specifikacije

Prednosti	LCD zaslon na dotik
Baterija	polnilna, 16.8 V Li-Ion 2400 mAh
Vzdržljivost baterije	4-6 ur (odvisno od izbrane hitrosti)
Čas polnjenja	2 uri
Stopnje hitrosti	30 prilagodljivih nastavitev hitrosti
Masažne glave	6 zamenljivih nastavkov za masažno pištolo
Frekvenca	3200 vrt/min
Amplituda	10 mm
Hrup	do 45 db
Teža	1,2 kg

Narejeno za: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distributor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Proizvedeno u Kini

GymBeam

Masažna Pištola VI Black

Φόρτιση:

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία, η οποία διαρκεί έως και 6 ώρες. Απλώς συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας στο κάτω μέρος της λαβής που διαθέτει το πιστόλι μασάζ, από όπου μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Αφού ακολουθήσετε τις προηγούμενες οδηγίες, στη λωρίδα LED της λαβής θα αρχίσει να αναβοσβήνει μια πράσινη ένδειξη, πράγμα που αποδεικνύει ότι η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης. Μόλις η λωρίδα LED σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμείνει πράσινη, η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως.
- Η μπαταρία μπορεί να τεθεί σε επαναφόρτιση ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε επίπεδο μπαταρίας (εάν δεν είναι ήδη πλήρως φορτισμένη).
- Η μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 4-6 ώρες, ανάλογα με την επιλεγμένη ταχύτητα του προγράμματος μασάζ και την εφαρμοζόμενη πίεση μασάζ κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα μετά από κάθε φόρτιση.
- Για να τραβήξετε την μπαταρία, πατήστε το πλαστικό κουμπί που βρίσκεται στον άξονα της λαβής (μπαταρία) και τις θύρες εξαερισμού ψύξης του πιστολιού και στη συνέχεια τραβήξτε τη λαβή της μπαταρίας με προσοχή και με μέτρια δύναμη. Συνδέστε τη λαβή της μπαταρίας με το πιστόλι μασάζ, σύροντας τη λαβή πίσω, προς στον ίδιο προσανατολισμό με το πιστόλι όπως όταν τραβήξατε τη λαβή.

Χρήση:

- Επιλέξτε την κεφαλή μασάζ που προτιμάτε και πιέστε την. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή μασάζ έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Στο κάτω μέρος της λαβής, θα βρείτε έναν διακόπτη για την κατάσταση "ON" και "OFF", τον οποίο πρέπει να αλλάξετε στη θέση "ON".
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η λωρίδα LED στη λαβή θα ανάψει πράσινη και η οθόνη LCD στη συσκευή θα ενεργοποιηθεί.
- Για να ξεκινήσετε το πιστόλι μασάζ, πατήστε το μεσαίο κόκκινο κουμπί στην οθόνη LCD.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - στην οθόνη LCD για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση (ταχύτητα) μεταξύ των επιπέδων ταχύτητας 1-30
- Στο δεξί μέρος της οθόνης, χρησιμοποιήστε την αριθμητική κλίμακα έως 100, για να ενημερωθείτε για το επίπεδο της μπαταρίας, όπου το 100 υποδεικνύει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Χρησιμοποιήστε το πιστόλι μασάζ μόνο σε στεγνές περιοχές του σώματος εντός της απαιτούμενης πίεσης και έντασης. Κάντε μασάζ στην επιθυμητή περιοχή για περίπου 60 δευτερόλεπτα και μετά μετακινηθείτε ομαλά στο επόμενο μέρος του σώματος.
- Μόλις θελήσετε να σταματήσετε και να ολοκληρώσετε το μασάζ σας, πατήστε ξανά το μεσαίο κόκκινο κουμπί στην οθόνη LCD.
- Στο κάτω μέρος της λαβής, θα βρείτε έναν διακόπτη για την κατάσταση "ON" και "OFF", θα το αλλάξετε στη θέση "OFF" και θα απενεργοποιήσει πλήρως τη συσκευή.
- Στη συνέχεια, τραβήξτε απαλά την κεφαλή του μασάζ προς τα έξω.
- Αφού χρησιμοποιήσετε το πιστόλι μασάζ, σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής και τη χρησιμοποιημένη κεφαλή μασάζ με ελαφρώς υγρή πετσέτα και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

Εγχειρίδιο χρήσης κεφαλής μασάζ:

- **Κεφαλή Fork:** Συνήθως χρησιμοποιείται για χαλάρωση και μασάζ των μακριών και στενών μυών που βρίσκονται, για παράδειγμα, στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης - μύες της σπονδυλικής στήλης. Είναι επίσης δυνατό να γίνει προσεκτικό και αργό μασάζ στην περιοχή του λαιμού, στον Αχίλλειο τένοντα και την κνήμη.
- **Κεφαλή Bullet Massage :** Η στρογγυλεμένη κεφαλή βοηθά με ένα πιο έντονο και βαθύτερο μυϊκό μασάζ. Η κεφαλή μασάζ είναι κατάλληλη για μάλαξη και ενεργοποίηση των επώδυνων σημείων.
- **Στρογγυλή κεφαλή:** Αυτό είναι το πιο ευέλικτο εξάρτημα μασάζ για ευρεία χρήση σε μεγάλες μυϊκές ομάδες και το μασάζ μέσης έντασης. Θα το εκτιμήσετε, για παράδειγμα, όταν κάνετε μασάζ στην πλάτη, τους ώμους, τους βραχίονες, τους γοφούς, τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους, τους τένοντες ή τις γάμπες.
- **Επίπεδη κεφαλή**: Είναι κατάλληλη για μασάζ σε όλο το σώμα, ειδικά σε περιοχές με επίπεδους μύες και γύρω από ευαίσθητες και οστικές περιοχές. Είναι κατάλληλο για μασάζ των μυών στην πλάτη ή τους πήχεις.
- **Κεφαλή Golden Finger:** Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως πιο ήπια εναλλακτική λύση έναντι της κεφαλής μασάζ που μοιάζει με σφαίρα, για να ενεργοποιήσετε και να ανακουφίστε τα επώδυνα σημεία, τα οποία μπορούν να περιορίσουν την ακαμψία, τον πόνο και την ένταση. Αυτή η κεφαλή μασάζ χρησιμοποιείται επίσης ειδικά για μασάζ μαλακών ιστών και μικρότερων τμημάτων του σώματος, αναπαράγοντας κινήσεις της παλάμη ή των πελμάτων.
- **Κεφαλή Adze:** Χάρη στη μικρότερη περιοχή πρόσκρουσης της κεφαλής μασάζ, φτάνει ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία και μαλάσει αποτελεσματικά, για παράδειγμα, στην περιοχή της αυχενικής μοίρας, στις παλάμες ή στα πόδια. Είναι επίσης κατάλληλη για μασάζ στις μυϊκές ομάδες της πλάτης. Στην περιοχή της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης απαιτείται αυξημένη προσοχή και χρήση μικρότερης έντασης.

Εγγύηση

Έχει εγγύηση 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και λήγει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα, λανθασμένο χειρισμό, ακατάλληλη χρήση ή μεταφορά.
- Το προϊόν έχει υποστεί μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό.
- Το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Η ζημιά υπερβαίνει την τιμή του προϊόντος.
- Η φθορά του παραδοθέντος προϊόντος που προκύπτει από ακατάλληλη αποθήκευση, χρήση ή καθαρισμό.
- Αποτυχία παροχής ημερομηνίας απόδειξης αγοράς.

Προειδοποίηση

Συζητήστε με τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ειδικά εάν έχετε προβλήματα υγείας, υποφέρετε από συνεχιζόμενη οξεία ή χρόνια ασθένεια, είστε έγκυος ή έχετε αλλαγές στις αρθρώσεις. Το προϊόν προορίζεται μόνο για ενήλικες. Μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι μασάζ στις αρθρώσεις, στο κεφάλι ή σε άλλα οστεώδη μέρη του σώματος. Μώλωπες μπορεί να εμφανιστούν μετά τη χρήση. Μόλις αισθανθείτε δυσφορία ή πόνο στην περιοχή μασάζ, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως. Κρατήστε τα μαλλιά ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας μακριά από το κινούμενο μέρος της συσκευής και τις οπές εξαερισμού ψύξης στο πίσω μέρος της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε το τσίμπημα. Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ψύξης στο πίσω μέρος του συσκευής. Η συσκευή δεν προορίζεται για υποβρύχια χρήση, ακόμη και σε επικίνδυνες συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει νερό στο εσωτερικό σύστημα, για παράδειγμα μέσω των οπών ψύξης του κινητήρα. Αποφεύγετε πάντα την πιθανότητα εισροής νερού μέσα στο προϊόν. Αποθηκεύστε και χρησιμοποιήστε το προϊόν μακριά από υγρά και πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται στη συσκευασία του προϊόντος. Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Μην παρεμβαίνετε στη λειτουργία του προϊόντος με κανέναν τρόπο. Μην ξεκινάτε ή φορτίζετε τη συσκευή σε κατάσταση χωρίς παρακολούθηση. Μην χειρίζεστε το προϊόν με επικίνδυνο τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν ή να τραυματίσει τον χρήστη. Μην αφαιρέσετε τις βίδες και μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Αφού φτάσετε σε συνεχή λειτουργία για μία ώρα, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφήστε το για μισή ώρα πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος, προστατέψτε από τη θερμότητα, την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οφέλη	LCD οθόνη αφής
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη, 16.8V Li-Ion 2400mAh
Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας	4-6 ώρες. (ανάλογα με την επιλεγμένη ταχύτητα)
Διάρκεια Φόρτισης	2 ώρες.
Επίπεδα Ταχύτητας	30 ρυθμιζόμενες ταχύτητες
Κεφαλές Μασάζ	6 εναλλασσόμενες κεφαλές μασάζ
Συχνότητα	3200 rpm
Πλάτος	10 mm
Θόρυβος	έως 45db
Βάρος	1,2 kg

Για λογαριασμό της: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.

Διανομέας: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

GymBeam

Πιστόλι Μασάζ (Massage Gun) VI Black

Пуњење:

- Пре прве употребе производа требате потпуно напунити батерију, што траје до 6 сати. Једноставно прикључите пуњач у стандардну утичницу, а затим конектор пуњача прикључите у прикључак за пуњење батерије на дну ручке масажног пиштоља. На дну ручке се такође налази и прекидач за укључивање/искључивање.
- Након што направите све наведене кораке, ЛЕД светло на ручки ће почети да трепери зелено, што значи да се батерија пуни. Чим ЛЕД светло престане да трепери и остане зелено, батерија је потпуно напуњена.
- Батерија се може пунити у било ком тренутку и на било ком нивоу напуњености (ако још није потпуно напуњена).
- Просечно трајање батерије је приближно 4-6 сати, зависно од одабране брзине програма масаже и примењеном масажном притиску током употребе.
- Искључите пуњач из утичнице након сваког пуњења.
- Да бисте извукли батерију, притисните пластично дугме смештено на кућишту пиштоља, а затим опрезно и умерено извуците ручицу батерије. Батерију вратите назад у кућиште пиштоља једноставним постављањем у првобитни положај.

Употреба:

- Одаберите жељену главу масажног пиштоља и ставите је. Проверите је ли глава правилно постављена.
- На дну ручке пронаћи ћете прекидач за "укључивање" и "искључивање", који требате пребацити у положај "ON".
- Кад је уређај укључен, ЛЕД светло на ручки засветли зелено, а LCD екран на уређају ће се укључити.
- Да бисте покренули масажни пиштољ, притисните средњу црвену типку на LCD екрану.
- Помоћу типки + и - на LCD екрану одаберите жељени интензитет (брзину) у распону од 1-30.
- У десном делу екрана се налази бројчана скала до 100, која показује количину напуњености батерије, где 100 означава потпуно напуњену батерију.
- Масажни пиштољ користите само на сувом делу коже уз потребну брзину и интензитет. Масирајте жељено подручје око 60 секунди, а затим глатко пређите на следећи део тела.
- Кад желите зауставити и завршити масажу, поновно притисните средњу црвену типку на LCD екрану.
- На дну ручке пронаћи ћете прекидач за статус "УКЉУЧЕНО" и "ИСКЉУЧЕНО", пребацити га у положај "OF" и потпуно ће се искључити производ.
- Затим нежно извуците главу масажног пиштоља.
- Након употребе, површину масажног пиштоља и коришћену главу пребришите влажном крпом и затим осушите.

Приручник за употребу глава масажног пиштоља:

- **Масажна Глава Вилица:** Обично се користи за опуштање и масажу дугих и уских мишића који су, на пример, у подручју кичме - мишићи кичме. Може се користити и за пажљиву и спору масажу подручја врата, Ахилове тетиве или потколенице.
- **Масажна Глава Метак:** Заобљена глава помаже код интензивније и дубље масаже мишића. Масажна глава је погодна за масирање и активирање Trigger тачки.
- **Масажна Глава Округла:** Ово је најсвестранији додатак за масажу. Има широку употребу на великим мишићним групама и њиховој масажи средњег интензитета. То ћете ценити, на пример, када масирате леђа, рамена, руке, бокове, задњицу, квадрицепс, тетиве или листове.
- **Масажна Глава Равна:** Погодна је за масажу целог тела, посебно подручја с равним мишићима и око осетљивих и коштаних подручја. Погодна је за масажу леђних мишића или подлактица.
- **Масажна Глава Златни Прст:** можете је користити као нежнију алтернативу Масажне Главе Метак за активирање и ослобађање Trigger тачака, што може ублажити њихову укоченост, бол и напетост. Ова масажна глава се посебно користи за масирање меких ткива и мањих делова тела, имитирајући покрете дланова или табана.
- **Масажна Глава Брадва:** Захваљујући мањем делујућем подручју главе за масажу, она достиже чак и тешко доступна места, а ефикасно масира, на пример, подручје вратног дела кичме, дланова или стопала. Погодна је и за масирање леђних мишића. У подручју вратног дела кичме потребан је повећани опрез, нежност и упореба мањег интензитета.

Гаранција

Гаранција траје 2 године од датума куповине и не вреди у следећим случајевима:

- Штета настала случајним неправилним руковањем, неправилном употребом или транспортом.
- Производ је био подвргнут неовлашћеној поправци или неовлашћеном руковању.
- Производ се није користио према упутствима.
- Штета премашује цену производа.
- Кварење испорученог производа због неправилног складиштења, употребе или чишћења.
- Ако нисте доставили датум куповине.

Упозорење

Посаветујте са својим лекаром пре употребе производа, посебно ако имате здравствених проблема, ако имате сталну акутну или хроничну болест, ако сте трудни или сте оперисали зглобове. Производ је намењен само одраслим особама. Не употребљавајте масажни пиштољ на зглобовима, глави или другим коштаним деловима тела. Након употребе се могу појавити модрице. Чим осетите нелагоду или бол у масираном подручју, одмах престаните користити производ. Држите косу или било који дио тела подаље од покретног дела уређаја и вентилацијских отвора на задњој страни мотора, како бисте спречили повреду. Немојте стављати никакве предмете у вентилацијске отворе за хлађење на задњој страни мотора. Уређај није намењен за употребу под водом, нити у условима где постоји могућност уласка воде у унутрашњи систем, на пример кроз рупе за хлађење мотора. Увек избегавајте било какву могућност да вода уђе у производ. Производ чувајте и користите даље од течности и извора топлине. Користите само пуњач приложен у паковању производа. Пре сваке употребе пажљиво проверите уређај. Не ометајте рад производа ни на који начин. Уређај немојте покретати нити пунити без надзора. Не рукујте производом на било који опасан начин који би могао оштетити производ или повредити корисника. Немојте уклањати завртње нити покушавати раставити производ. Након непрекидног рада од једног сата, искључите производ и оставите га пола сата пре поновне употребе. Производ чувајте на сувом месту, заштитите од топлоте, влаге и директне сунчеве светлости.

Техничке спецификације

Предности.....LCD екран на додир
Батерија.....пуњива, 16.8V Li-Ion 2400 mAh
Век трајања батерије.....4-6 сати (зависно од одабране брзине)
Време пуњења.....2 сата
Брзине.....30 подешавања брзине
Масажне главе.....6 заменљивих додатака за масажни пиштољ
Фреквенција.....3200 rpm
Амплитуда.....10 mm
Висина звука.....до 45 db
Тежина.....1,2 кг

Произведено за: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Дистрибутер: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Произведено у Кини

GymBeam

Пиштољ за масажу VI Black

Punjenje:

- Prije prve upotrebe proizvoda trebate potpuno napuniti bateriju, što traje do 6 sati. Jednostavno priključite punjač u standardnu utičnicu, a zatim konektor punjača priključite u priključak za punjenje baterije na dnu ručke masažnog pištolja. Na dnu ručke se također nalazi i prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što napravite sve navedene korake, LED svjetlo na ručki će početi treptati zeleno, što znači da se baterija puni. Čim LED svjetlo prestane treptati i ostane zeleno, baterija je potpuno napunjena.
- Baterija se može puniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojoj razini napunjenosti (ako još nije potpuno napunjena).
- Prosječno trajanje baterije je približno 4-6 sati, ovisno o odabranoj brzini programa masaže i primijenjenom masažnom pritisku tijekom uporabe.
- Isključite punjač iz utičnice nakon svakog punjenja.
- Da biste izvukli bateriju, pritisnite plastični gumb smješten na kućištu pištolja, a zatim oprezno i umjereno izvucite ručicu baterije. Bateriju vratite natrag u kućište pištolja jednostavnim umetanjem u prvobitni položaj.

Upotreba:

- Odaberite željenu glavu masažnog pištolja i umetnite je. Provjerite je li glava pravilno postavljena.
- Na dnu ručke pronaći ćete prekidač za "uključivanje" i "isključivanje", koji trebate prebaciti u položaj "ON".
- Kad je uređaj uključen, LED svjetlo na ručki zasvijetlit će zeleno, a LCD zaslon na uređaju će se uključiti.
- Da biste pokrenuli masažni pištolj, pritisnite srednju crvenu tipku na LCD zaslonu.
- Pomoću tipki + i - na LCD zaslonu odaberite željeni intenzitet (brzinu) u rasponu od 1-30.
- U desnom dijelu zaslona se nalazi brojčana skala do 100, koja pokazuje razinu napunjenosti baterije, gdje 100 označava potpuno napunjenu bateriju.
- Masažni pištolj koristite samo na suhom dijelu kože uz potrebnu brzinu i intenzitet. Masirajte željeno područje oko 60 sekundi, a zatim glatko prijeđite na sljedeći dio tijela.
- Kad želite zaustaviti i završiti masažu, ponovno pritisnite srednju crvenu tipku na LCD zaslonu.
- Na dnu ručke pronaći ćete prekidač za status "UKLJUČENO" i "ISKLJUČENO", prebaciti ga u položaj "OF" i potpuno će se isključiti proizvod.
- Zatim nježno izvucite glavu masažnog pištolja.
- Nakon upotrebe, površinu masažnog pištolja i korištenu glavu prebrišite vlažnom krpom i zatim posušite.

Priručnik za upotrebu glava masažnog pištolja:

- **Masažna Glava Vilica:** Obično se koristi za opuštanje i masažu dugih i uskih mišića koji su, na primjer, u području kralježnice - mišići kralježnice. Može se koristiti i za pažljivu i sporu masažu područja vrata, Ahilove tetive ili potkoljenice.
- **Masažna Glava Metak:** Zaobljena glava pomaže kod intenzivnije i dublje masaže mišića. Masažna glava je pogodna za masiranje i aktiviranje Trigger točki.
- **Masažna Glava Okrugla:** Ovo je najsvestraniji dodatak za masažu. Ima široku upotrebu na velikim mišićnim skupinama i njihovoj masaži srednjeg intenziteta. To ćete cijeniti, na primjer, kada masirate leđa, ramena, ruke, bokove, stražnjicu, kvadriceps, tetive ili listove.
- **Masažna Glava Ravna:** Pogodna je za masažu cijelog tijela, posebno područja s ravnim mišićima i oko osjetljivih i koštanih područja. Pogodna je za masažu leđnih mišića ili podlaktica.
- **Masažna Glava Zlatni Prst:** možete je koristiti kao nježniju alternativu Masažne Glave Metak za aktiviranje i oslobađanje Trigger točaka, što može ublažiti njihovu ukočenost, bol i napetost. Ova masažna glava se posebno koristi za masiranje mekih tkiva i manjih dijelova tijela, replicirajući pokrete dlanova ili tabana.
- **Masažna Glava Bradva:** Zahvaljujući manjem djelujućem području glave za masažu, ona doseže čak i teško dostupna mjesta, a učinkovito masira, na primjer, područje vratne kralježnice, dlanova ili stopala. Pogodna je i za masiranje leđnih mišića. U području vratne kralježnice potreban je povećani oprez, nježnost i uporaba manjeg intenziteta.

Jamstvo

Jamstvo traje 2 godine od datuma kupnje i ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

- Šteta nastala slučajnim nepravilnim rukovanjem, nepravilnom uporabom ili transportom.
- Proizvod je bio podvrgnut neovlaštenom popravku ili neovlaštenom rukovanju.
- Proizvod se nije koristio prema uputama.
- Šteta premašuje cijenu proizvoda.
- Kvarenje isporučenog proizvoda zbog nepravilnog skladištenja, uporabe ili čišćenja.
- Ako niste dostavili datum kupnje.

Upozorenje

Posavjetujte sa svojim liječnikom prije upotrebe proizvoda, posebno ako imate zdravstvenih problema, ako imate stalnu akutnu ili kroničnu bolest, ako ste trudni ili ste operirali zglobove. Proizvod je namijenjen samo odraslim osobama. Ne upotrebljavajte masažni pištolj na zglobovima, glavi ili drugim koštanim dijelovima tijela. Nakon upotrebe se mogu pojaviti modrice. Čim osjetite nelagodu ili bol u masiranom području, odmah prestanite koristiti proizvod. Držite kosu ili bilo koji dio tijela podalje od pokretnog dijela uređaja i ventilacijskih otvora na stražnjoj strani motora, kako biste spriječili povredu. Nemojte umetati nikakve predmete u ventilacijske otvore za hlađenje na stražnjoj strani motora. Uređaj nije namijenjen za upotrebu pod vodom, niti u uvjetima gdje postoji mogućnost ulaska vode u unutarnji sustav, na primjer kroz rupe za hlađenje motora. Uvijek izbjegavajte bilo kakvu mogućnost da voda uđe u proizvod. Proizvod čuvajte i koristite dalje od tekućine i izvora topline. Koristite samo punjač priložen u pakiranju proizvoda. Prije svake upotrebe pažljivo provjerite uređaj. Ne ometajte rad proizvoda ni na koji način. Uređaj nemojte pokretati niti puniti bez nadzora. Ne rukujte proizvodom na bilo koji opasan način koji bi mogao oštetiti proizvod ili ozlijediti korisnika. Nemojte uklanjati vijke niti pokušavati rastaviti proizvod. Nakon neprekidnog rada od jednog sata, isključite proizvod i ostavite ga pola sata prije ponovne uporabe. Proizvod čuvajte na suhom mjestu, zaštitite od topline, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.

Tehničke specifikacije

Prednosti	LCD zaslon na dodir
Baterija	punjiva, 16.8V Li-Ion 2400 mAh
Vijek trajanja baterije	4-6 sati (ovisno o odabranoj brzini)
Vrijeme punjenja	2 sata
Brzine	30 podesivih postavki brzine
Masažne glave	6 izmjenjivih dodataka za masažni pištolj
Frekvencija	3200 rpm
Amplituda	10 mm
Visina zvuka	do 45 db
Težina	1,2 kg

Proizvedeno za: GymBeam, Gartenfelder Str. 1, 13599 Berlin-Gartenfeld, Germany.
Distributer: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.
Napravljeno u Kini

GymBeam

Masažni Pištolj VI Black





FORK



BULLET



ROUND



FLAT



GOLDEN FINGER



ADZE